POOLVÄRMEPUMP MED INVERTERFUNKTION BRUKSANVISNING

NTPHP50i, NTPHP70i, NTPHP90i, NTPHP110i, NTPHP150i, NTPHP180i

Läs igenom bruksanvisningen noggrant före användning och förvara den på en säker plats.



Innehåll

I. Enhets	sspecifikationer
II. Syste	mspecifikationer4
1.	Specifikation
2.	Enhetens mått
3.	Sprängskiss11
III. Mont	eringsanvisningar12
IV. Driftt	est
1.	Kontroller före drifttest
2.	Kontrollpanelens funktioner
V. Unde	rhåll
VI. Bruk	sanvisning för wifi-modul och app
1.	Skärm
2.	Wifi-funktioner
2.2	Programstart
2.3	Registrering och konfigurering av program
2.4	Programfunktioner

I. Enhetsspecifikationer

1. Design



2. Instruktioner

Det är viktigt att följa nedanstående anvisningar för att kunna garantera användarens och produktens säkerhet.

- Felaktig användning kan orsaka personskador eller skador på egendom;
- Enheten ska installeras enligt gällande lagar, bestämmelser och normer;
- Kontrollera att spänning och frekvens överensstämmer med produktkraven;
- Enheten får endast användas i ett jordat nätuttag;
- Du måste använda en separat nätströmbrytare tillsammans med enheten.

3. Ta hänsyn till nedanstående säkerhetsåtgärder:

- Läs nedanstående varningar före installation;
- Kontrollera extra noga alla viktiga detaljer, inklusive säkerhetsåtgärderna;
- Spara bruksanvisningen för framtida referens efter att du har läst igenom den.

🛕 Varning

- ➢ Kontrollera att installationen av enheten görs på ett säkert och tillförlitligt sätt.
- Om enheten inte installeras s\u00e4kert och tillf\u00f6rlitligt kan skador uppst\u00e4. L\u00e4gsta st\u00f6dviktskrav f\u00f6r installationen \u00e4r 21 g/mm².

 Om enheten installeras i ett slutet utrymme eller på en liten yta, är det viktigt att ventilationen av utrymmet är tillräcklig för att förhindra att kvävningsrisk uppstår vid ett eventuellt köldmediumläckage.

> Använd en specifik kabel och anslut den till en plint så att ingen spännkraft uppstår.

> Vid felaktig elektrisk inkoppling finns brandrisk.

Anslut strömkablarna enligt bruksanvisningens kopplingsschema för att undvika överbelastning av enheten eller brandrisk.

> Det är viktigt att rätt material används vid installationen.

Fel typ av delar eller material kan resultera i brand, elektriska stötar eller göra att enheten slutar att fungera.

Jordningen av enheten måste utföras korrekt, se mer i bruksanvisningens installationsanvisningar.

Felaktig installation kan resultera i brand, elektriska stötar, att enheten slutar att fungera eller ge vattenläckage.

> Använd professionella verktyg för allt elektriskt arbete.

Om anslutningsspänningen är otillräcklig eller strömkretsen inte är komplett kan detta resultera i brand eller elektriska stötar.

> Enheten måste vara jordad.

Om enheten inte är jordad den absolut inte anslutas till elnätet.

> Enheten får endast flyttas eller repareras av en behörig tekniker.

Om enheten flyttas eller underhålls/repareras på ett felaktigt sätt kan det resultera i vattenläckage, elektriska stötar eller brand. Kontakta därför en behörig tekniker vid underhåll/reparationer.

> Dra inte ut eller sätt i nätkontakten under drift – risk för brand eller elektriska stötar.

- > Använd eller rör inte vid enheten med våta händer risk för elektriska stötar.
- Placera inga värmekällor eller andra elektriska apparater nära enhetens elkablar risk för brand eller elektriska stötar.
- > Spola inte vatten på enheten. Vatten får inte tränga in i elkomponenterna.

4. <u> A</u> Varning

> Installera inte enheten på en plats där brännbara gaser kan förekomma.

> Om brännbara gaser förekommer nära enheten finns risk för explosion.

Dräneringssystemet och rördragningen ska utföras enligt anvisningarna. Om dräneringssystemet eller rördragningen utförs felaktigt kan vattenläckage uppstå. Läckage av vatten måste genast avlägsnas så att inga andra hushållsapparater riskerar att utsättas för det och skadas.

Rengör inte enheten när strömmen är på. Stäng av strömmen före rengöring. Annars finns risk för att skadas av höghastighetsfläkten eller av elektriska stötar.

> Avbryt genast användningen av enheten om problem uppstår eller vid felkoder.

Stäng av strömmen och använd inte enheten. Annars finns risk för elektriska stötar eller brand.

> Var försiktig innan enheten har packats upp eller installerats.

Poolvärmepumpen har vassa kanter och flänsar.

Efter installation eller reparation av enheten är det viktigt att kontrollera att inget köldmediumläckage förekommer.

Om mängden köldmedium i enheten är otillräckligt fungerar enheten inte normalt.

> Utomhusenheten måste installeras på ett jämnt och stabilt underlag.

Inte minst för att undvika onormala nivåer av vibrationer och buller.

> Stick inte in fingrarna nära fläkten eller förångaren.

Höghastighetsfläkten kan orsaka allvarliga skador.

Enheten är inte avsedd att användas av personer med fysiska eller psykiska nedsättningar (inklusive barn) eller av personer som inte har erfarenhet av eller kunskap om värme- eller kylsystem, om den inte används under ledning och övervakning av en behörig tekniker alternativt om personen har utbildats i hur enheten används. Barn får endast använda enheten under övervakning av en vuxen för att säkerställa att det görs på ett säkert sätt. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av en behörig elektriker för att undvika fara.

II. Systemspecifikationer

1. Specifikation

Modell		NTPHP50i	NTPHP70i	NTPHP90i
Lufttemperatur: 26	°C, inkommande/utgående v	/attentemperatur: 26 °C/2	28 °C, luftfuktighet 80 %	
Värmekapacitet (k	(W)	1.53~5.6	1.63~7.5	1.84~9.7
Ineffekt (kW)		0.092~0.82	0.101~1.19	0.116~1.59
COP (prestationsk	pefficient)	16.7~6.8	16.2~6.7	15.9~6.1
Dooot driftlägo	Värmekapacitet (kW)	5.5	7.2	10.4
Boost-drittage	СОР	6.49	6.45	6.49
Ore ort driftläge	Värmekapacitet (kW)	4.5	5.8	7.8
Smart drittage	СОР	8.91	9.03	9.02
Silont (turt drift)	Värmekapacitet (kW)	2.1	2.8	3.5
Slient (tyst drift)	СОР	14.1	14.2	14.2
Lufttemperatur: 15	°C, inkommande/utgående v	vattentemperatur: 26 °C/2	28 °C, luftfuktighet 70 %	
Värmekapacitet (k	(W)	1.11~3.91	1.3~5.42 1.51~7.89	
Ineffekt (kW)		0.13~0.75	0.16~1.06	0.18~1.52
COP		8.4~5.2	8.1~5.1	8.3~5.2
	Värmekapacitet (kW)	3.9	5.4	7.9
Boost-drittage	СОР	5.2	5.1	5.2
Smort driftläge	Värmekapacitet (kW)	3.1	4.3	6.1
Smart driftlage	СОР	6.21	6.23	6.22
Silent (tyst drift)	Värmekapacitet (kW)	2.2	2.4	2.5

	СОР	7.59	7.55	7.58			
Lufttemperatur: 35	Lufttemperatur: 35 °C, inkommande/ utgående vattentemperatur: 28 °C/26 °C						
Kylningskapacitet	(kW)	1.51~3.22	1.78~3.75 1.92~5.				
Ineffekt (kW)		0.19~0.67	0.22~0.78	0.24~1.06			
Energieffektivitet	kW)	7.95~4.81	7.92~4.78	7.86~4.85			
Boost driftlägo	Kylningskapacitet (kW)	3.22	3.75	5.13			
Boost-unitiage	Energieffektivitet	4.81	4.78	4.85			
Smort driftlägo	Kylningskapacitet (kW)	2.3	2.92	3.5			
Smart unitiage	Energieffektivitet	6.1	5.98	5.95			
Silont (typet drift)	Kylningskapacitet (kW)	1.8	2.18	2.4			
	Energieffektivitet	7.28	7.31	7.28			
Anslutningsspänni	ng (V/Fas/Hz)		230 V/50 Hz				
Max ineffekt (kW)		1.31	1.61	1.75			
Max ström (A)		5.95	7.32	7.95			
Värmetemperaturo	område	15°C~40°C					
Kylningstemperatu	rområde	8°C~28°C					
Drifttemperaturom	råde	-10°C~43°C					
Rekommenderad p	poolstorlek	10m ³ ~20m ³ 15m ³ ~30m ³ 20m ³ ~40m ³					
Köldmedium	Тур		R32				
K	ompressor	MITSUBISHIELECTRIC (DC inverter)					
Poolvärm	epumpens luftsida	Flänsvärmeväxlare, hydrofil					
Poolvärmer	oumpens vattensida		Tubvärmeväxlare, titan				
Vatte	enflöde (m³/h)	2.2~3.2	3.1~4.2	3.5~5.5			
Mått, netto L x B x H (mm)		880 x 398 x 662					
Mått, förpackad L x B x H (mm)		946 x 386 x 738					
Vattenrör-	Inlopp	G1-1/2					
anslutning Utlopp			G1-1/2				
Nett	ovikt (kg)	33	36	39			
Bruttovikt (kg)		40	43	46			

Ljudnivå dB(A)	30~43	32~45	33~47
----------------	-------	-------	-------

Tekniska data för våra poolvärmepumpar är bara avsedd som information. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

- 1. Omgivningstemperatur
- 2. Initial vattentemperatur
- Ljudnivån på 1 m, 4 m respektive 10 m avstånd överensstämmer med direktiven EN ISO 3741 och EN ISO 354
- 4. Beräkning enligt privat markpool täckt med värmeskydd

Modell		NTPHP110i	NTPHP150i	NTPHP180i			
Lufttemperatur: 26 °	Lufttemperatur: 26 °C, inkommande/utgående vattentemperatur: 26 °C/28 °C, luftfuktighet 80 %						
Värmekapacitet (k	(W)	2.85~11.7	3.55~15.8	4.39~18.9			
Ineffekt (kW)		0.174~1.8	0.22~2.39	0.269~2.908			
COP (prestationsko	pefficient)	16.4~6.5	16.1~6.6	16.3~6.5			
Depet driftläge	Värmekapacitet (kW)	11.7	15.8	18.9			
Boost-drittage	СОР	6.5	6.6	6.5			
Ore ort driftling o	Värmekapacitet (kW)	9.1	11.55	14.01			
Smart driftlage	СОР	9.32	9.18	9			
Cilent (tuet drift)	Värmekapacitet (kW)	5.5	7.35	8.7			
Slient (tyst drift)	СОР	13.8	13.6	13.2			
Lufttemperatur: 15	^o C, inkommande/utgående	vattentemperatur: 26 ºC/2	28 °C, luftfuktighet 70 %				
Värmekapacitet (k	(W	2.2~8.21	2.96~11.14	3.44~13.35			
Ineffekt (kW)		0.27~1.61	0.36~2.19	0.41~2.61			
COP (prestationsko	pefficient)	8.1~5.1	8.3~5.1	8.3~5.1			
	Värmekapacitet (kW)	8.23	11.15	13.33			
Boost-drittage	СОР	5.1	5.1	5.1			
Smort driffilië an	Värmekapacitet (kW)	6.58	8.65	10.55			
Smart driftlage	СОР	6.19	6.2	6.16			

Silont (typet drift)	Värmekapacitet (kW)	4.37	5.55	6.72			
Slient (tyst drift)	СОР	7.53	7.55	7.54			
Lufttemperatur: 35 °	Lufttemperatur: 35 °C, inkommande/utgående vattentemperatur: 28 °C/26 °C						
Kylningskapacitet (kW)	2.48~6.33	3.41~8	4.15~9.88			
Ineffekt (kW)		0.31~1.3	0.43~1.65	0.53~2.03			
Energieffektivitet (k	(W)	7.85~4.88	7.91~4.85	7.9~4.87			
Boost driftlägo	Kylningskapacitet (kW)	6.33	8.00	9.88			
Doost-drintage	Energieffektivitet	4.88	4.85	4.87			
Smort driftlägo	Kylningskapacitet (kW)	4.89	6.45	7.77			
Smart unitiage	Energieffektivitet	5.86	5.88	5.74			
Silont (typet drift)	Kylningskapacitet (kW)	3.12	4.15	4.88			
Silent (tyst drift)	Energieffektivitet	7.16	7.15	7.12			
Anslutningsspännin	g (V/Fas/Hz)	230 V/50 Hz					
Max. ineffekt (kW)		2.3	2.8	3.4			
Max. ström (A)		10.5	12.7	15.5			
Värmetemperaturon	nråde		15°C∼40°C				
Kylningstemperature	område		8°C~28°C				
Drifttemperaturområ	ade		-10°C~43°C				
Rekommenderad po	oolstorlek	25m³~50m³	30m³~60m³	35m³~70m³			
Köldmedium	Тур	R32					
Kor	mpressor	MITSUBISHIELECTRIC (DC inverter)					
Poolvärme	pumpens luftsida	F	Flänsvärmeväxlare, hydrofil				
Poolvärmepu	umpens vattensida		Tubvärmeväxlare, titan				
Vatter	nflöde (m³/h)	4.1~6.2	5~7.2	6~8.2			
Mått, netto L x B x H (mm)		970 x 398 x 662					
Mått, förpack	xad L x B x H (mm)	1046 x 386 x 780					
Vattenrör-	Inlopp	G1-1/2					
anslutning	Utlopp		G1-1/2				
Nettovikt (kg)		44	47	52			

Bruttovikt (kg)	53	56	61
Ljudnivå dB(A)	33~47	34~48	34~48

Tekniska data för våra poolvärmepumpar är bara avsedd som information. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

- 5. Omgivningstemperatur
- 6. Initial vattentemperatur
- Ljudnivån på 1 m, 4 m respektive 10 m avstånd överensstämmer med direktiven EN ISO 3741 och EN ISO 354
- 8. Beräkning enligt privat markpool täckt med värmeskydd

2. Enhetens mått

Modell: NTPHP50i, NTPHP70i, NTPH90i



Modell: NTPHP110i, NTPHP150i, NTPHP180i



1

3. Sprängskiss



1	Fläktskydd	9	Skyddsnät	17	Höger sidopanel
2	Induktor	10	Strypventil	18	Vänster sidopanel
3	Mellanpanel	11	Vattenflödesomkopplar e	19	Fast stödram
4	Fläkt	12	Motorhylla	20	Titanväxlare
5	Motor	13	Chassi	21	Kompressor
6	Lock	14	Kontrollpanel	22	Filtreringsenhet
7	Förångarslinga	15	Styrbox	23	Frontpanel
8	Elbox	16	Höger handtag		

III. Monteringsanvisningar

VARNING! Installationen ska utföras av en behörig tekniker.

Detta avsnitt finns bara med i informationssyfte. Det måste kontrolleras och anpassas vid behov i enlighet med de aktuella installationsförhållandena.

1. Förkrav

Utrustning som krävs för installationen av poolvärmepumpen:

Lämplig nätanslutningskabel.

Ett bypass-paket och montering av PVC-rör, kabelskalkniv, PVC-tejp och sandpapper.

En sats väggpluggar och expansionsskruvar.

Vi rekommenderar att använda ett flexibelt PVC-rör för att minska vibrationsöverföringen.

Lämpliga fästreglar kan användas för att höja upp enheten.

2. Plats

Följ nedanstående bestämmelser beträffande val av placering av värmepumpen.

1. Enheten måste placeras så att den smidigt kan användas och underhållas.

2. Den ska installeras på och förankras i ett plant betongunderlag som är stabilt nog för att bära enhetens vikt.

3. Någon typ av dräneringsanordning måste finnas nära enheten för att skydda installationsplatsen.

4. Vid behov kan monteringsdynor användas som extra viktstöd.

5. Kontrollera att det finns tillräcklig ventilation på installationsplatsen; luftutloppsöppningen får inte vara riktad mot några fönster på närbelägna byggnader, detta för att förhindra återcirkulation av luft. Det krävs dessutom utrymme runt enheten för att kunna utföra reparationer och underhåll.

6. Enheten får inte installeras på en plats som utsätts för olja, brännbara gaser, korrosiva produkter, svavelhaltiga föreningar eller nära högfrekvent utrustning.

7. För att undvika att enheten utsätts för lerstänk ska den inte installeras nära vägar eller järnvägsspår.

8. För att ljudnivån inte ska störa grannar ska enheten installeras på en plats som är mindre känslig för buller eller med en väl ljudisolerad plats.

9. Placera enheten så långt borta från barn som möjligt.



Inga föremål får placeras närmare än 1 m från poolvärmepumpens framsida. Lämna minst 500 mm fritt utrymme runt poolvärmepumpens sidor och baksida. Placera inga föremål på eller framför poolvärmepumpen!



3. Installationsritning

Poolvärmepumpen är ansluten till en filtreringskrets med en bypass-ventil. Bypass-ventilen ska regleras (vara halvöppen), medan alla övriga ventiler ska vara fullt öppna. Vi rekommenderar att bypass-ventilen öppnas till hälften för att undvika för hög belastning på poolvärmepumpen.

Det är av yttersta vikt att bypassen är placerad efter vattenpumpen och filtreringen.

Bypass-ledningen är vanligtvis utrustad med 3 ventiler. På så vis finns möjlighet att justera vattenflödet som passerar genom poolvärmepumpen och att isolera den helt vid eventuellt underhåll, utan att flödet eller filtreringscykeln påverkas.

Filtret måste regelbundet rengöras för att säkerställa att vattnet i systemet är rent och för att filtret inte ska bli igensatt. Dräneringsventilen måste sitta på det undre vattenröret. Om enheten inte används under vintermånaderna ska strömförsörjningen kopplas bort och enheten tömmas på vatten via dräneringsventilen. Om omgivningstemperaturen understiger 0 °C under drift av poolvärmepumpen ska vattenpumpen konstant vara i drift.



4. Parallell installation vid 2 enheter

5. Elektrisk anslutning

Anslutningskablarnas storlek

Madall	Anslutningskablar			
wodeli	Spänningsmatning	Kabeldiameter	Specifikation	
NTPHP50i		3×2,5mm	AWG 14	
NTPHP70i		3×2,5mm	AWG 14	
NTPHP90i	220-240 V	3×2,5mm	AWG 14	
NTPHP110i	/1-fas~50 Hz	3×2,5mm	AWG 14	
NTPHP150i		3×2,5mm	AWG 14	
NTPHP180i		3×4,0mm	AWG 12	

A VARNING! Strömförsörjningen till poolvärmepumpen måste kopplas bort innan några åtgärder utförs.

- > Följ nedanstående anvisningar för anslutningen av poolvärmepumpen.
- Steg 1: Plocka bort sidopanelen på elsidan med en skruvmejsel för att komma åt elplintarna.
- > Steg 2: För in kabeln genom poolvärmepumpens kabelport.
- > Steg 3: Anslut matningskabeln till elplintarna enligt kopplingsschemat, se nästa sida.

NTPHP50i, NTPHP70i, NTPHP90i



NTPHP110i, NTPHP150i, NTPHP180i



IV. Drifttest

1. Kontroller före drifttest

a. När installationen är klar kan drifttest utföras;

b. Kontrollera nedanstående och bocka av i respektive ruta före drifttest;

- Korrekt installation av enheten
- Anslutningsspänningen överensstämmer med enhetens märkspänning
- Korrekt rördragning och elektrisk inkoppling
- Fria (ej blockerade) luftinlopp och -utlopp
- Fri (ej blockerad) dränering och ventilation samt inget vattenläckage
- Fungerande läckageskydd
- Fungerande rörisolering
- Korrekt jordning 🛛

c. All elektrisk inkoppling och alla rörledningar ska vara korrekt anslutna och noggrant kontrollerade.

Vattentanken ska därefter fyllas med vatten innan enheten startas;

d. Töm alla rör och vattentanken på luft, tryck på kontrollpanelens "on/off"-knapp för att köra enheten

med den inställda temperaturen;

- e. Kontrollera följande under drifttestet:
- Att strömmen är normal under den första driftkörningen;
- Att alla funktionsknappar på kontrollpanelen fungerar normalt;
- Att skärmdisplayen ser normal ut;
- Att inget läckage förekommer i hela poolvärmepumpssystemet;
- Att kondensdräneringen fungerar normalt;
- Att inga onormala ljud eller vibrationer förekommer under drift

2. Kontrollpanelens funktioner

CHICO kontrollpanel

2.1 Kontrollpanelen



2.2 Symboler

Symbol	Beskrivning	Symbol	Beskrivning
	Uppvärmning	**	Kylning
	Timer		Avfrostning
Inställd temp.	Måltemperatur	Vattentemp.	Aktuell temperatur

2.3 Viktiga användaranvisningar

1) "["] On/Off-knapp:

- Klicka på On/Off-knappen på startskärmen för att starta eller stänga av enheten.
- Klicka på On/Off-knappen från alla andra skärmar för att återgå till startskärmen.
- 2) "Upp-knapp och "Ner-knapp.
 - Klicka från startskärmen för att justera temperaturinställningen.
 - Från parameterkontrollskärmen klickar du på " och " " för att förflytta dig uppåt eller nedåt på sidan.



Klicka för att gå bakåt till föregående skärm.



4)

- h " 💟 " Ner-knapp.
- 5) "On/Off-knapp.
 - Klicka på On/Off-knappen på startskärmen för att starta eller stänga av enheten.
- 6) " Wode-knapp.
 - Klicka på " på startskärmen för att växla mellan lägena kylning och uppvärmning.
- 7) "OCHECK " Sök-knapp.
 - Klicka på " CCHECK " på startskärmen för att gå till huvudmenyn.



• Maskinstatus: Klicka för att komma till parametersökläget.

Maskinstatus					
Kod	Beskrivning	Visningsintervall			
1	Inkommande vattentemp.	-20~99 ℃			
2	Utgående vattentemp.	-20~99 ℃			
3	Omgivningstemp.	-20~99 ℃			
4	Utmatningstemp.	0~125 ℃			
5	Sugningstemp.	-20~99 ℃			
6	Ytterslingans temp.	-20~99 ℃			
7	Innerslingans temp.	-20~99 ℃			
8	Öppning huvudexpansionsventil				
9	Öppning assisterande expansionsventil				
10	Kompressorström				
11	Radiatortemp.				
12	DC-busspänning				
13	Kompressorfrekvens				
14	DC-fläkt 1, aktuell hastighet				
15	DC-fläkt 2, aktuell hastighet				

• Systemparameter: Klicka och ange kod "814", klicka sedan på "Enter" för att söka eller

justera systemparametrar.

Systemparameter					
Kod	Parameter	Justeringsintervall	Startvärde		
1	Kontroll	1~18°C (2~36°F)	1°C (2°F)		
2	Inställning kylningstemp.	8°C~35°C (46~95°F)	27°C (81°F)		
3	Inställning uppvärmningstemp.	5°C~40°C (41~104°F)	27°C (81°F)		
4	Temp.kompensering	-5°C~15°C (-10~30°F)	0°C (0°F)		
5	Avfrostningscykel	20min~90min	45min		
6	Avfrostning starttemp.	-9°C~-1°C (16~30°F)	-3°C (27°F)		
7	Avfrostning maxtid	5min~20min	8min		
8	Avfrostning sluttemp.	1°C~40°C (33~104°F)	15°C (68°F)		
9	Avfrostning omgivningstemp. $ riangle T$	0°C~15°C (0~30°F)	5°C (10°F)		
10	Avfrostning omgivningstemp.	0°C~20°C (32~68°F)	17°C (63°F)		
11	Arbetscykel elektronisk expansionsventil	20 s~ 90 s	25s		
12	Smart/powerful överhettning	-5°C~10°C (-10~20°F)	Enligt aktuell modell		
13	Utmatningstemp. elektronisk expansionsventil	70°C~125°C(158~257°F)	95°C (203°F)		
14	Avfrostningssteg elektronisk expansionsventil	20~450	Enligt aktuell modell		
15	Minimisteg elektronisk expansionsventil	5~15 (*10)	Enligt aktuell modell		
16	Läge elektronisk expansionsventil	Auto/manuell	Auto		
17	Manuellt steg elektronisk expansionsventil	20~450	350		
18	Kylläge supervärme	-5°C~10°C (-10~20°F)	Enligt aktuell modell		
19	Reserverad				
20	Kylning kontroll elektronisk expansionsventil	Superkylning/temperatur	Superkylning		
21	Pumpläge	 Inget stopp vid konstant temp Stopp vid konstant temp. Periodisk drift 	3		
22	Fläktläge	Auto/manuell	Auto		
23	Manuell fläkthastighet	0-99 (*10)	80 (*10)		
24	Omgivningstemp. elvärmare	-10°C~20°C (14~50°F)	0°C (32°F)		
25	Avfrostning Elvärmarfunktion	Ja/Ingen	Ja		
26	För lågt skydd	-30°C~0°C	-20 °C		

• Fabriksparameter: Klicka och ange kod "4180", klicka sedan på "Enter" för att söka eller

justera f	fabriksparametrar.
-----------	--------------------

Fabriksparameter				
Inställningskod	Parameter	Justeringsintervall	Startvärde	
F1	Frekvensinställning_1	20~120Hz	20 Hz	
F2	Frekvensinställning_2	20~120Hz	24 Hz	
F3	Frekvensinställning_3	20~120Hz	28 Hz	
F4	Frekvensinställning_4	20~120Hz	32 Hz	
F5	Frekvensinställning_5	20~120Hz	36 Hz	
F6	Frekvensinställning_6	20~120Hz	40 Hz	
F7	Frekvensinställning_7	20~120Hz	44 Hz	
F8	Frekvensinställning_8	20~120Hz	46 Hz	
F9	Frekvensinställning_9	20~120Hz	58 Hz	
F10	Frekvensinställning_10	20~120Hz	68 Hz	
F11	Utmatningsinställning_1	50~125℃ (122~257° F)	95℃(203°F)	
F12	Utmatningsinställning_2	50~125℃ (122~257 ℉)	100℃(212 °F)	
F13	Utmatningsinställning_3	50~125℃(122~257℉)	105℃(221°F)	
F14	Utmatningsinställning_4	50~125℃(122~257℉)	110℃(230°F)	
F15	Utmatningsinställning_5	80~125℃ (176~257° F)	115℃(248 ℉)	
F16	DC-fläkthastighet_1	0~99 RPM	52 (*10)	
F17	DC-fläkthastighet_2	0~99 RPM	58 (*10)	
F18	DC-fläkthastighet_3	0~99 RPM	64 (*10)	
F19	DC-fläkthastighet_4	0~99 RPM	72 (*10)	
F20	DC-fläkthastighet_5	0~99 RPM	78 (*10)	
F21	DC-fläkthastighet_6	0~99 RPM	84 (*10)	
F22	Silent (tyst drift) överhettning	-5~10°C(-10~20°F)	Enligt aktuell modell	
F23	Maskintyp	0:Uppvärmning & kylning 1:ENDAST uppvärmning 2:ENDAST kylning	0	
F24	Termostatisk överhettning	-5~10℃ (-10~20 ℉)	Enligt aktuell modell	
F25	Frekvensinställning_11	20~120Hz	70 Hz	
F26	Frekvensinställning_12pc	20~120Hz	74 Hz	
F27	Frekvensinställning_13	20~120Hz	78 Hz	
F28	Frekvensinställning_14	20~120Hz	82 Hz	
F29	Frekvensinställning_15	20~120Hz	84 Hz	
F30	Frekvensinställning_16	20~120Hz	86 Hz	
F31	Frekvensinställning_17	20~120Hz	88 Hz	
F32	Frekvensinställning_18	20~120Hz	90 Hz	

Timerinställning. •

	Timer	Set	17:46
Timer 1: 🚺	8 0	12:0	
Timer 2: 🚺	14:0	17:0	
Timer 3: 💽	19:0	23:0	
Timer 4: 💽		2:0	
Timer 5: 💽	4 0	6 0	G

8) Inställning av datum och klocka.

Date & Clock	
Date: 2020 - 2 - 25	
Clock: 17:46	
	I
Klicka på " ^{Confirm} " på klockinställningsskärmen för att bekrä	ita ti

- imerinställningarna. •
- SILENT " Funktionsknapp. 9)
 - SILENT " på startskärmen för att växla mellan lägena powerful, smart och silent. Klicka på " •

2.4 Systemskydd och felkoder

Felkod	Felbeskrivning	Noteringar
Er 03	Fel vattenflödesbrytare	
Er 04	Anti-frys på vintern	
Er 05	Högtrycksfel	
Er 06	Lågtrycksfel	
Er 09	Kommunikationsfel mellan styrkortet och kontrollpanelen	

Er 10	Kommunikationsfel i invertermodulen (larm vid bruten kommunikation mellan det externa kortet och styrkortet)	
Er 12	Skydd mot för hög utsläppstemperatur	
Er 13	Fel feedback fläkt	
Er 15	Fel sensor inkommande vattentemperatur	
Er 16	Fel sensor yttre värmeslingtemperatur	
Er 18	Fel sensor utsläppstemperatur	
Er 20	Skydd invertermodul onormalt	
Er 21	Fel sensor omgivningstemperatur	
Er 23	Skydd mot för låg utgående vattentemperatur vid kylning	
Er 27	Fel sensor utgående vattentemperatur	
Er 29	Fel sensor inkommande vattentemperatur	
Er 32	Skydd mot för hög utgående vattentemperatur vid uppvärmning	
Er 33	Skydd mot för hög utomhustemperatur slinga	
Er 42	Fel sensor inre värmeslingtemperatur	

 E20 fel visar följande felkoder samtidigt och felkoderna växlar med 3 sekunders intervall. Felkoderna 1–128 visas först. När felkoderna 1–128 inte visas, kommer felkoderna 257–384 att visas. Om två eller flera felkoder visas samtidigt, visas felkoderna ackumulerat. Exempel: 16 och 32 visas samtidigt och betyder 48.

Felkod	Namn	Beskrivning	Åtgärdsförslag
1	Överström IPM	Fel i IPM-modulen	Byt invertermodul
	(växelriktare)		
2	Kompressorsynkronis	Kompressorfel	Byt kompressor
	ering		
	onormal		
4	Reserverad		
8	Kompressorns	Ingen eller dålig elektrisk inkoppling av	Kontrollera kompressorns
	utgående fas saknas	kompressorn	elektriska inkoppling
16	Låg DC-busspänning	För låg ingångsspänning, fel på PFC	Kontrollera
		(effektfaktormodul)	ingångsspänningen, byt
			invertermodul
32	Hög DC-busspänning	För hög ingångsspänning, fel på PFC	Byt invertermodul

		(effektfaktormodulen)	
64	För hög	Fläktmotorfel, luftkanalsblockering	Kontrollera fläktmotorn,
	radiatortemperatur		luftkanalen
128	Fel radiatortemperatur	Radiatorsensor sönder	Byt invertermodul
257	Kommunikationsfel	Invertermodulen får inget meddelande	Kontrollera anslutningen
		från styrboxen	mellan styrboxen och
			invertermodulen
258	AC-ingångsfas saknas	Ingångsfas saknas (trefasmodulen är	Kontrollera ingångskretsen
		verksam)	
260	Överström AC-ingång	Obalans i ingång trefas (trefasmodulen	Kontrollera spänning ingång
		är verksam)	trefas
264	Låg spänning	Inspänning för låg	Kontrollera inspänningen
	AC-ingång		
272	Högtrycksskydd	Reserverad	
288	IPM	Fläktmotorfel, luftkanal blockerad	Kontrollera fläktmotorn och
	övertemperatursskydd		luftkanalen
320	Hög toppström	1.Kompressorströmmen för hög.	Byt invertermodul
	kompressor	2.Styrprogrammet matchar inte med	
		kompressorn	
384	Övertemp. PFC-modul	PFC-modulens temperatur för hög	
	(effektfaktormodul)		

2.5 Övriga fel och åtgärder (visas inte på kontrollpanelen)

Fel	Fel	Orsak	Åtgärd
	Tom		Kontrollera att kabeln och
	kontrollpanel	ingen elansiuming	kretsbrytaren är anslutna
	Kontrollpanelen visar	Poolvärmepumpen är i	Starta upp poolvärmepumpen
	aktuell tid	standby-läge	för drift.
Värmepumpen går inte	Kontrollpanelen visar aktuell vattentemperatur	 Vattentemperaturen har uppnått det inställda värdet, poolvärmepumpen befinner sig i statusläget konstant temperatur Värmepumpen fortsätter att gå Avfrostning pågår 	 Bekräfta vatten- temperaturinställningen Starta upp poolvärmepumpen efter några minuter Kontrollpanelen ska visa "Defrosting" (avfrostning)
Vatten- temperaturen sänks när poolvärme- pumpen är i uppvärmnings- läge	Kontrollpanelen visar aktuell vattentemperatur och inga felkoder visas	 Fel läge har valts Siffrorna är felvisande Kontrollpanelen är sönder 	 Ställ in rätt läge Byt den defekta kontrollpanelen. Kontrollera sen statusen när du har ändrat driftläge och bekräftat inkommande och utgående vattentemperatur. Byt eller reparera poolvärmepumpen
Kort drifttid	Kontrollpanelen visar aktuell vattentemperatur, ingen felkod visas	 Fläkten går inte Otillräcklig ventilation Otillräckligt köldmedium 	 Kontrollera kabelanslutningarna mellan motorn och fläkten och byt dem vid behov Kontrollera poolvärmepumpens

	-	-	
			installationsplats och avlägsna
			eventuella hinder för att
			försäkra dig om tillräcklig
			ventilation 3. Byt eller reparera
			poolvärmepumpen
			1. Ingen åtgärd
) (ottooflä okor	Vattenfläckar på/vid	1. Kondensat	2. Kontrollera noga om
Vallennackar	poolvärmepumpenheten	2. Vattenläckage	titanvärmeväxlaren har några
			fel
			1. Kontrollera
			poolvärmepumpens
			installationsplats och avlägsna
För mycket is	För mycket is på		eventuella hinder för att
på förångaren	förångaren		försäkra dig om tillräcklig
			ventilation
			2. Byt eller reparera
			poolvärmepumpen

V. Underhåll

(1) Du bör regelbundet kontrollera vattenförsörjningssystemet för att undvika att luft kommer in i vattensystemet och ger lågt vattenflöde, annars påverkas poolvärmepumpens prestanda och tillförlitlighet negativt.

(2) Rengör regelbundet poolen och filtreringssystemet för att undvika skador på enheten orsakade av smuts och igensatt filter.

(3) Släpp ut vattnet från poolvärmepumpens undersida om den inte ska användas under en längre period (särskilt under vintersäsongen). Om vatten finns kvar i värmepumpen när temperaturen understiger 0 grader, riskerar flera delar i produkten att frysa sönder.

(4) Kontrollera alltid vattenflödet och att det finns tillräckligt med vatten i enheten innan den sätts i drift igen.

(5) När enheten har tömts för vinterförvaring rekommenderar vi att du täcker över den med ett speciellt vinterskydd avsett för poolvärmepumpar.

VI. Bruksanvisning för wifi-modul och app

1. Skärm



"Nätverksanslutningsknapp: håll inne i 3 sek. för att komma till läget för standardnätverksanslutning; 10 sekunder efter start av enheten håller du inne knappen i 5 sekunder för att nå kompatibelt nätverksläge.



2. Wifi-funktioner

- 2.1 Programinstallation
 - Metod 1: Sök efter "Smart Life" där appar finns, installera "¹". Klicka på "GET" (hämta) för att installera.



• Metod 2: Skanna QR-koden nedan.



- 2.2 Programstart
 - När installationen är klar klickar du på "



Smart Life

2.3 Registrering och konfigurering av program

2.3.1 Registrering

 Användare som inte har något konto klickar på "Register" och följer anvisningarna för att skapa ett konto: Register --> Enter your phone number --> Get Verification Code --> Enter Verification Code -->Set Code,



● Efter registreringen måste du skapa din "hemmaplats" via "Create a Home" → Set Home Name → Set Home Location → Add Rooms.

4:39 7	# 🕈 🔳	4:39 ৵	#! ? =)	4:40 🕫	:# 🗟 🔳
	Ξ	< Home Management		Cancel Complete Home Informat	ion Save
		My Home	>	Home Name Enter	
O Tap to Set Nick 86-18576386324	kname	Create a Home 2.		Home Location Set	>
Home Management	1 5	Join a home		Rooms:	0
🔿 Message Center				Master Bedroom	0
FAQ & Feedback	>			Second Bedroom	0
More Services	>			Dining Room	0
 Settings 	>			Study Room	0
				Add Room	
¢: ف	¢				
Home Smart	Me				

2.3.2 Konto-id + inloggning och lösenord

• Om du redan har ett konto kan du logga in direkt i följande ordning.



Om du skulle glömma ditt lösenord kan du logga in med din verifieringskod och välja "Forget Password" : Enter your phone number → Get verification code .

1:49 7	::! ? ■	4:52 ৵	::: 🗢 🖿)	4:52 ৵		:::! 🗢 🔳
.og In		< Forgot Password		< Enter Veri	fication Cod	de
hina	>	China	>			
ease enter your account		Mobile Number/Email	2			2
ssword		Get Verification Code		Verification code h 86-18576386324	as been sent to your n Resend (59s)	nobile phone:
			3			
Γ	Forgot Password					
L.	1					
	-					
				1	2 ^BC	3 DEF
				4 6ні	5 JKL	6 MN0
				7 PORS	8	9 wxyz
A 🧶 🔹 Sign ir	n with Apple				0	$\langle X \rangle$
Login means that you agree with Use Privacy Policy	er Agreement and					
	-					-

• När du har skapat en hemmaplats går du till appens startskärm.



Obs!

Klicka på enheten för att kontrollera statusen eller för att ställa in driftläge, on/off eller timer. Klicka på "+" för att lägga till enheter.

2.3.3 Konfigureringssteg för wifi-modulen:

- Metod 1(Intelligent nätverksläge):
- Steg 1:

 \checkmark

✓ Om det inte finns något nätverk när du startar enheten ansluter den automatiskt via



under " " blinkar snabbt (2 gånger/sekund) och din smartphone kan ansluta till det intelligenta nätverket.

• Steg 2:

 ✓ Slå på telefonens wifi och anslut till wifi-hotspot. Din wifi-hotspot måste kunna ansluta till internet normalt;



Steg 3:

 ✓ Öppna "Smart Life"-appen, logga in på startskärmen, klicka på "+" uppe till höger eller på "add equipment" på skärmen för att lägga till enhet, välj enhetstyp "Large Home Appliances" och "Smart Heat Pump" och lägg till enheten på skärmen.



Steg 4:

✓ När du har valt "Smart Heat Pump" går du till skärmen "Add Equipment" och bekräfta för

att välja intelligent nätverksanslutningsläge. När lampan under ") " blinkar snabbt

klickar du på "Confirm indication rapidly blink".

✓ Gå till wifi-anslutningsskärmen, ange din smartphones wifi-lösenord och klicka på "Next", sen kan du gå direkt till enhetens anslutna läge.

5:27 1	#I ≈ ■ >	5:28 🕇		::: � ■)	5:29 🕇		::! † =)
Cancel	AP Mode ⇔	Cancel			Cancel		
Reset the device first. Please turn on the device and confirm that blinking slowly. Attention: please complete pairing process minutes after device reset.	indicator is swithin 3	Select 2.4 C en If your Wi-Fi is 50 Commor	CHz Wi-Fi Networ ter password. CHz, please set it to be router setting method	k and 2.4GHz.	Ensure th	Adding device	good.
Resetting Devices >		 ₽ 2.4	GHz 🖀 5GH	łz		Q 3%	
O Confirm indicator slowly b Next	link 1	A niventai	2 Next) 3	Scan devices.	Register on Cloud.	© Initialize the device.

Steg 5:

• När du har slutfört åtgärderna "Scan devices", "Register on Cloud" och "Initialize the device" är anslutningen klar.

8:15 🕇		::! ? ■)	8:15 ৵	::! ? ■)
Cancel			Cancel	
Ad Ensure that t	ding device	on.	Added	Dc inverter Swimming Pool Heat 🖉
	12%			
Scan devices.	Register I an Cloud, th	olitalize o device.		Done

• Metod 2 (Kompatibelt med nätverkskonfigurationsläge) :

Steg 1

✓ Gå till kompatibelt nätverksläge manuellt:10 sek. efter start klickar du på "Soo" 5 gånger inom 5 sekunder för att komma till kompatibelt med nätverkskonfigurationsläge. Lampan

under "[®]" blinkar sakta (1 gång var 3:e sekund) och din smartphone kan nu ansluta till kompatibelt nätverksläge;

- Steg 2 & 3 är likadana som vid intelligent nätverkanslutning ovan.
- Steg 4:
 - ✓ När du har kommit till skärmen för att lägga till enhet klickar du på "AP Mode" uppe till höger; Gå till skärmen för AP-läget för att lägga till enhet, bekräfta att du har valt



rapidly blink".

cel AP Mode ≠ Reset the device first. Please turn on the device and confirm that indicator is blinking slowly. Attention: please complete pairing process within 3 minutes after device reset. Image: State of the state of
<text><text></text></text>
Please turn on the device and confirm that indicator is blinking slowly. Attention: please complete pairing process within 3 minutes after device reset.
Resetting Devices >
Resetting Devices >
Confirm indicator slowly blink
Next

 Skärmen för wifi-anslutning visas. Ange telefonens wifi-lösenord, klicka på "Next", "Connect your mobile phone to the device's hotspot" visas. Klicka på "Go to Connect".;

5:49 7	:::! ♀ ■)	5:49 🕫	::!?∎
Cancel		Cancel	
Select 2.4 GHz Wi-Fi Net enter password If your Wi-Fi is 5GHz, please set it Common router setting m	twork and • to be 2.4GHz. ethod	Connect you phone to the hotspot	r mobile device's
2.46нг 🕿	с 5 _{GHz} 2	Carrier ♥ T+2 Settings Wi- Wi-Fi SmartLife-XXXX SL-XXXX home home2	48
niuentai		2. Go back to the app ar add devices.	nd continue to
Next	4	Go to C	onnect 5

 ✓ Gå till telefonens wifi-anslutningsskärm, leta upp "SmartLife_XXXX"-anslutningen och appen tar dig automatiskt till anslutningsläget.

Settings	WLAN		
WLAN			
SmartLife-A937 Unsecured Network		? (j)	6
MY NETWORKS			
niuentai		ê 🕈 🚺	
NETWORKS			
Other			
Apps Using WLAN &	Cellular	>	
Enable WAPI			
Ask to Join Networks	5	Notify >	
Known networks will be jo networks are available, yo networks.	ined automatically. I u will be notified of a	f no known available	
Auto-Join Hotspot	P	sk to Join >	
Allow this device to autom hotspots when no WLAN r	atically discover nea network is available.	arby personal	

- Steg 5 är likadant som vid intelligent nätverksanslutning ovan.
 - ✓ Obs! Om anslutningen misslyckas går du till kompatibelt nätverksanslutningsläge manuellt och ansluter igen enligt stegen ovan.

2.4 Programfunktioner

- När anslutningen av enheten har lyckats går du till användarskärmen för "Smart heat pump" (enhetsnamn, ändringsbart)
- På startskärmen för "Smart Life" klickar du på "Smart heat pump" för att komma till användarskärmen.



1. Tillbaka

2. Mer: Du kan ändra enhetsnamn, välja enhetens installationsplats, kontrollera nätverksstatusen, lägga till delade användare, skapa enhetskluster, visa enhetsinformation m.m.

3. Ändra temperaturinställning: För den vita cirkeln moturs för att sänka temperaturen och medurs för att öka den.

- 4. Måltemperatur
- 5. Aktuell temperatur
- 6. Byt mode (driftläge): Klicka för att växla till annat driftläge.

- 7. PÅ/AV
- 8. Timer: Klicka för att ställa in timerns on/off-tid.
 - Ändra enhetsnamn
 - Klicka i nedanstående ordning för att ange enhetsdetaljer och klicka på "Device Name" för att ändra enhetsnamn.

3:13 4 #1 2	3:14 7	::
C DC Inverter Swimming Pool Heat Pu	Dc inverter Swimming Pool I	H ∠> 2
	Device Information	>
	Tap-to-Run and Automation	>
	Device Offline Notification	
	Offline Notification	
	Others	
20 °°	Share Device	>
Current temp :	Create Group	>
7°C	FAQ & Feedback	>
	Add to Home Screen	>
	Check Device Network Ch	eck Now >
	Check for Firmware Update	>
	Remove Device	
Silent cooling mode		
M ()		

• Enhetsdelning

- För att dela en ansluten enhet måste användaren utföra nedanstående i ordningsföljd.
- När delningen är utförd, visas listan med den person som delats
- Om du vill radera det konto som du delade till, kryssar du för det valda kontot till vänster och raderar det.
- Användarskärmen ser ut så här, se nästa sida.

3:13 🕫 ::	# ~ —	3:14 🕫	::! ? ■)	4:14 🕫	:	
C Dc inverter Swimming Pool Heat Pu.	🔟	K		Done	Device Sharing	
	1	Dc inverter Swimi	ming Pool H 🗹 >	If a permanent resid recommend that yo share all your family family member.Hon	dent in your home has an account, u set the account as a family men y devices and "Tap-To-Run" Scene ne Settings	we nber and with the
		Device Information	2	The device has bee	n independently shared to the follo	owing u
		Tap-to-Run and Automation	>		2	
		Device Offline Notification				Delete
		Offline Notification	\bigcirc			
		Others				
20 °°		Share Device	2 5			
Current temp :		Create Group	>			
7°C		FAQ & Feedback	>			
		Add to Home Screen	>			
		Check Device Network	Check Now >			
		Check for Firmware Update	>			
		Remove De	vice			
Silent cooling mode						
M ()	•			L	Add Sharing	3

 Gå till den delades konto, klicka på "Done" och delningslistan visar det nyss tillagda kontot för den delade personen.

			4:14 🕫		::! 🗢 🔳
3:15 🕫		::: ? ■)	Done	Device Sharing	
<	Add Sharing	Done	If a permanent recommend that	resident in your home has an a at you set the account as a fam amily devices and "Tan-To-Rur	ccount, we ily member and
Region	China		family member.	Home Settings	
Account	Please enter your account		The device has	been independently shared to	the following u
				• • • •	Deiete
				Add Sharing	

 Skärmen för den delade personen ser ut så här. Den mottagna delade enheten visas. Klicka på den för att manövrera poolvärmepumpen.



- Driftlägesinställningar
 - ♦ Klicka på " på startskärmen för att växla och välja mellan olika driftlägen.



• Timerinställning

 Klicka på " på startskärmen för att gå till timerinställningsskärmen, se nedan. Klicka för att lägga till timer.

3:24 🕫		:::: 🗢 🔲
<	Schedule	
	No timor data	
	No timer data	
	Add	1

När du befinner dig på timerinställningsskärmen sveper du uppåt/nedåt för att ställa in timern, ställa in repetition (veckor) och on/off. Sen klickar du på "save" för att spara dina inställningar, se nedan.

3:24 🔊				::: 🗢 🔳	
<	Add Schedule			Save	5
1	1 2 3 4 5	22 23 24 25 26 27	2 AM PM		I
Repeat	Ш			Once >	3
Note				>	
Notification					
Power				on >	4

- ① Efter antal driftstimmar (h)
- 2 Minuter
- ③ Ställ in repetition
- ④ Ställ in ON/OFF
- 5 Spara ändringen
- 2.5 Radera enhet
 - Via wifi-modulen
 - Om du vill radera en enhet, håll inne " i 3 sek. så att den raderas och gå till intelligent

anslutningsläge igen. Lampan under " " blinkar snabbt i 3 min. Nätverksanslutningen kan matchas om igen inom 3 minuter, eller avslutas om ingen knapp aktiveras inom 3 minuter.

- Via appen
 - Klicka på " uppe till höger på startskärmen för att komma till skärmen för enhetsdetaljer.

Klicka på "device removal" för att komma till intelligent anslutningsläge. Lampan under " blinkar snabbt i 3 min. Nätverksanslutningen kan matchas om igen inom 3 minuter, eller avslutas om ingen knapp aktiveras inom 3 minuter. Nedan visas hur du gör detta.

3:13 🕫	::! ? ■	6:56 7	::! 중 ■)
C Dc inverter Swimming Pool Heat	Pu 🚅	<	
	1	Dc inverter Swimming	g Pool H 🗷 >
		Device Information	>
		Tap-to-Run and Automation	>
		Device Offline Notification	
		Offline Notification	
		Others	
20 °°		Share Device	>
Current temp :		Create Group	>
7°C		FAQ & Feedback	>
		Add to Home Screen	>
		Check Device Network	Check Now >
		Check for Firmware Update	Σ
		2 Remove Device	
Silent cooling mode			
M			_

Produkten är CE-märkt.

Konsumentkontakt

Arc E-commerce AB

Box 3124

13603 Haninge

Sverige