MONTERINGSANVISNING
BLÖTA BOKEN



VIKTIG INFORMATION. LÄS DETTA INNAN MONTERINGEN PÅBÖRJAS.

1. Läs igenom hela anvisningen innan monteringen påbörjas.
2. Kontrollera produkten noggrant. Kontrollera att det är rätt produkt och att den överensstämmer med beställningen avseende mått, glas etc.
3. Eventuella skador på produkten skall reklameras innan montering. Vänd er i första hand till inköpsstället.
4. Hantera glasen mycket varsamt. De får endast ställas på mjuka underlag. Duschbyggarna ansvarar inte för glas som går sönder under installation eller hantering.
5. Skydda övriga produkter i badrummet innan montering påbörjas. Vid evt olyckor ansvarar inte Duschbyggarna för skador på kringliggande produkter eller material.
6. Borra aldrig hål i väggar utan att först ha förvissat dig om att den aktuella produkten överensstämmer med beställningen.
7. Borrade hål får inte vara genomgående utan måste bottna så att silikontätningen stannar kvar och inte riskerar att försvinna in i väggen. Detta enligt Säker Vattens rekommendationer.
8. Vi rekommenderar att monteringen utförs av två personer.
9. Glas med dekor eller frostning skall alltid vara vänt så att dekoren/frostningen är utåt.
10. Använd alltid skyddskläder vid montering. Speciellt skor, glasögon, och handskar.



DUSCHBYGGARNA

DUSCHBYGGARNA

Tack för att du har valt en dusch från Duschbyggarna!

Skötselanvisning

Beslag/knoppar etc med förkromad yta tål de flesta rengöringsmedel, dock inte slipande eller frätande. Färgade beslag skall hanteras extra varsamt och rengörs med milda rengöringsmedel och mjuk svamp/trasa. Vi rekommenderar tvål och varmt vatten.


Tag för vana att rengöra din dusch ofta så att inte kalk och avlagringar får fäste. Gångjärnsdelarna skall smörjas med vattenfast fett regelbundet. Släplister och magnetlister är löstagbara och utbytbara. Ta loss och rengör dem så ofta det behövs. Utbyte rekommenderas med1-2 års intervall.

Duschväggar med förbehandlade glas har en ytbehandling som gör att vattnet rinner av snabbare och färre droppar blir kvar efter avslutad dusch. Därmed blir det lättare att hålla glasen rena. Regelbunden rengöring är ändå nödvändig för att bibehålla effekten och för att hålla glasen rena. Vi rekommenderar att dra av glaset med en gummiskrapa efter avslutad dusch varvid glasen kommer att behålla sin glans. Som rengöringsmedel rekommenderas tvål, varmt vatten och en mjuk trasa/svamp. Svamp/trasa med hårda fibrer som kan repa får inte användas.


I handeln förekommande glas och badrengöringsmedel går också bra, de får dock inte vara citronsyrabaserade eller frätande. Endast medel med PH värde mellan 4 och 9 får användas. Alla duschväggar i Design och De Luxe serien har förbehandlade glas.

GÅNGJÄRNEN ÄR OLIKA – HÖGER RESP. VÄNSTER


Vänster gångjärn	**Höger** gångjärn
Left hinges	**Right** hinges
Lewy zawias	**Prawe** zawiasy
Kairieji vyriai	**Dešinieji** vyriai



OBS! KOLLA NOGA INNAN MONTERING PÅBÖRJAS



KOLLA



INNEHÅLL


MEDFÖLJANDE FÄSTMATERIAL SKALL ANVÄNDAS

- A **2 ST GÅNGJÄRN MED GUMMIINLÄGG** Höger alt vänster enligt order
- B **1 PAR KNOPPAR** med en gummibricka
- C **4 ST VÄGGDISTANSER** 2st 1,5 mm och 2st 1 mm
- D **6 ST SKRUVAR** 5 x 40 mm
- E **3 ST INSEXNYCKLAR** till gångjärnet
- F **6 ST PLUGGAR DIAM** 7 mm
- G **4 ST TÄCKLOCK TILL GÅNGJÄRNEN**
- H **1 ST SLÄPLIST** höjd 16 mm
- I **2 ST TÄCKLOCK TILL VÄGGÅNGJÄRNENS FÄSTPLATTA**
- J **2 ST PLASTINLÄGG TILL GÅNGJÄRN**


MÅTT ENLIGT ORDER

DUSCHBYGGARNA


VIKTIGT!
Rengör glas, gummiinlägg och gångjärnsytorna noga så att de är fria från evt fettrester. Se till att gummiinläggen placeras så att ytan ligger helt an mot glaset och inte glider in i urskärningen. Då skruvarna dras åt kläms gummiinläggen mot glasytan och skapar nödvändig friktion för att hålla dörren.



DESSA VERKTYG BEHÖVS VID MONTERING
Vattenpass, måttstock, penna, kilar, borrmaskin med borr diam 7 mm, silikon, stjärnmejsel..




Skruva fast gångjärnen på dörrglaset. Centrera gångjärnen i glasets urskärning. Använd 2 st gummiinlägg på båda sidor av glaset och se till att de greppar ordentligt. **OBS! Den vita nylonkilen i gångjärnsdelen skall vara upptill och peka med spetsen ner mot golvet. VIKTIGT!**



Ställ glaset på plats och loda in det. Ställ det på någon typ av trä- eller plastkilar som är ca 13 mm höga.




Tryck upp fästplattan helt och markera för borrhål.
Mycket viktigt att fästplattan är upptryckt!




Skruvinfästningar i våtzon 1 ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreglar, träkortlingar eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning, till exempel skivkonstruktion. Se exempel på godkända konstruktioner på säkervatten.se.
Alla infästningar i våtzon 1 och 2 ska tätas. Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt.

VIKTIGT!
Rengör glas, gummiinlägg och gångjärnsytorna noga så att de är fria från evt fettrester. Se till att gummiinläggen placeras så att ytan ligger helt an mot glaset och inte glider in i urskärningen. Då skruvarna dras åt kläms gummiinläggen mot glasytan och skapar nödvändig friktion för att hålla dörren.




5


Ställ tillbaka glasen på kilarna och skruva fast gångjärnen i väggen. Använd väggdistanser vid behov för att få glasen i lod.


6


Justera glaset vid behov genom att försiktigt lossa skruvarna som klämmer fast glaset. Låt kilarna ligga kvar under glaset medan ni justerar.


7

Gångjärnens lyftfunktion kopplas ur/aktiveras med hjälp av de två insexskruvarna i gångjärnen. Lossa skruvarna så lyfter inte gångjärnen dörrglaset då det svängs. Dra åt skruvarna så aktiveras lyftfunktionen i läget som dörren står. Den här funktionen gör att dörren, vid behov, kan ställas i valfri vinkel ut från vägg.


8

Montera knopparna.


9

Tryck fast täcklocken "I" på väggångjärnens fästplattor så att skruvarna döljs, observera att det är höger/vänster. Dubbelhäftande tejp sitter på insidan av täcklocken.Tryck även fast de små runda täcklocken "G" i klämskruvarnas hål på insidan av samtliga gångjärn.



Nu är duschen klar. Kontrollera noga funktion och att allt sitter som det skall.