



1. Förborra med 6mm borrh.
2. Montera pluggen och fyll upp med våtrumssilikon innan skruvarna dras fast.
3. Montera därefter täckåporna.

Monteringsanvisning

No.	Num.	Material
1	4	POM
2	1	ABS
3	4	SUS
4	1	POM
5	1	SUS
6	1	PC
7	1	PMMA
8	1	POM
9	2	ABS
10	1	ABS
11	1	ABS
12	1	ABS
13	1	POM
14	2	LDPE
15	1	POM
16	1	ABS
17	1	POM
18	1 <td ABS	
19	1	ABS
20	1	SUS

