

Montering av låscylinde

Tack för att du valt en dörr från Diplomat

Dörrarna är inte förborrade för ASSA 2002 vredet **A** på insidan av dörren. Skruva bort låskistan **B**. Markera centrum och 50mm upp, se bormall. Borra sedan insidan med 14-25mm borr. Skruva fast låskistan. Vrid **C** så pilen är nedåt på båda sidorna. **Obs!** Var uppmärksam på att ett eller flera mellanlägg kan behövas för att få ut cylindern till rätt avstånd.

Om cylindern inte sticker ut tillräckligt så att cylinderringen

inte kan fästas ska mellanlägg monteras. Kontrollera dörrinformation vilket **ABC**-mått din dörr har och beställ mellanlägg från din låssmed.

ASSA Fix 2000, 3-punktslås

Har du ett fix 2000 lås får handtaget ej vara med retur fjäder. Dörren låses genom att först lyfta handtaget tills kolvarna går in i slutblecken, därefter kan du låsa med nyckel.

