

Tillbehör - Isolerat lock



Locket har en separat del över kaminen (A). Den delen skall alltid vara avlägsnad vid eldning och så länge rökröret fortfarande är varmt. I annat fall riskerar locket att ta skada. Locket är vikbart på mitten, vid varje kortände finns en isolerande kudde (B) som förhindrar att värmen ventileras ut. Vid hantering av locket, bär eller lyft aldrig locket i någon av de kuddarna.

Försäkra er om att djur, barn eller vuxen ej går eller på annat sätt vistas på locket. Max punktbelastning är 50 kg. Vintertid, sopa av snö från locket regelbundet. Använd endast sop med mjuk borst. Hacka aldrig bort is från locket.

