


## **5980, 5981**



### **Sida / page 2**

**Nödvändiga verktyg och förpackningens innehåll**  
Nødvendige verktøy og pakkens innehold  
**Nødvendigt værktøj og Pakkens indhold**  
Tarvittavat työkalut ja pakkausen sisältö  
**Necessary tools and contents of package**  
Необходимые инструменты и содержимое упаковки

### **Sida / page 2-3**

**Monteringsanvisning**  
Monteringsveileitung  
**Monteringsvejledning**  
Asennusohje  
**Assembly instruction**  
Инструкция по монтажу

### **Sida / page 4**

**Skötselråd**  
Behandlingsråd  
**Rengøring- og vedligeholdelse**  
Hoito-ohje  
**Maintenance advice**  
Инструкции по уходу

För garantivillkor se vår hemsida:  
[www.svedbergs.se](http://www.svedbergs.se)



For garantibetingelser, besøk vår hjemmesiden:  
[www.svedbergs.no](http://www.svedbergs.no)

For garantibetingelser, besøg vår hjemmeside:  
[www.svedbergs.dk](http://www.svedbergs.dk)


Katso takuehtomme kotisivuiltamme:  
[www.svedbergs.fi](http://www.svedbergs.fi)

For warranty conditions, please see our website:  
[www.svedbergs.com](http://www.svedbergs.com)


Смотрите наши условия гарантии на веб-сайте:  
[www.svedbergs.fi](http://www.svedbergs.fi)



80x45  
100x45  
120x45  
160x45  
200x45




**A**




**C**




**B**




**1**




**x2**





(i)



**S** För att ta loss lådan, tryck in handtagen och drag.


**N** For å løsne skuffen, trykk inn håndtak, løft og trekk.

**DK** For at tage skuffen af, tryk håndtaget ind, løft og træk

**FI** Laatikko irrotetaan seuraavasti: työnnä kahva sisään, nostaa ja vedä pois.

**GB** To remove the drawer, depress the handle, lift and then pull out.

**RU** Выдвижной ящик снимается следующим образом: толкните ручку внутрь, приподнимите и вытащите ящик наружу



**S** För att justera lådan i höjdled,vrid den blå ratten.

**N** For å justere skuffen opp eller ned,drei det blå rattet.

**DK** For at justere skuffen i højden,drej den blå knap.

**FI** Laatikkoa säädetään korkeussuunnassa sinistä rengasta käantämällä.

**GB** To adjust the height of drawer, turn the blue adjusting wheel.

**RU** Выдвижной ящик регулируется по высоте вращением синего кольца.

**S** Produkten är märkt med en 4-siffrig kod, vänligen avlägsna den ej !  
Koden uppges vid kontakt med återförsäljare / Svedbergs.

**N** Produktene er merket med en 4-sifret kode, vær vennlig og ikke fjerne denne!  
Koden opplyses om ved kontakt med forhandleren/ Svedbergs.

**DK** Produktet er mærket med et 4 cifret nr., gem venligst dette.  
Nummeret skal bruges ved henvendelse til forhandleren/Svedbergs.

**FI** Tuote on merkity 4-numeroisella koodilla, ole hyvä ja jätä se paikalleen!  
Koodi on tarpeellinen mahdollisissa yhteydenotoissa jälleenmyyjälle/Svedbergsille.

**GB** The product is labelled with a 4 number code - please do not remove it!  
The code will be required when contact is made with Svedbergs or their suppliers.

**RU** Изделие промаркировано 4-значным номером. Пожалуйста, оставьте номер  
нетронутым. Код необходим для возможного контакта со Svedbergs или его дилером.

### **S Skötselråd:**

För att ta hand om din möbel på bästa sätt ska du använda vanligt rengöringsmedel till de målade ytorna. Undvik medel som innehåller slipmedel, syror eller ammoniak. På andra ytor som kan vara mer porösa, är det bäst att rengöra med en lätt fuktad trasa och samma milda rengöringsmedel. Inte heller här ska du använda skurpulver eller medel som innehåller slipmedel, syror eller ammoniak. Rengöring av glaset sker med hjälp av, för badrum och ändamålet avsedda rengöringsprodukter. Avtorkning av ytorna bör ske med frottéhanduk eller annat mjukt material. Använd aldrig rengöringsmedel som har en slipande effekt eftersom de kan repa glasytorna.

### **N Pleie av møblene**

For å ta best mulig vare på møblene dine, skal du bruke et vanlig rengjøringsmiddel til de malte flatene. Unngå midler som inneholder slipende eller etsende stoffer, eller salmiakk. Andre overflater kan være mer porøse, og disse er det best å gjøre rent med en lett fuktig klut og samme, milde rengjøringsmiddel. Her skal du heller ikke bruke skurepulver eller midler som inneholder slipende eller etsende stoffer, eller salmiakk. Rengjøring av glasset anbefales rengjøringsmiddel beregnet på baderom uten slipene effekt. Tørk av flatene med frotthåndkle eller annet mykt materiale. Anvend aldri rengjøringsmiddel som har slipene effekt ettersom de kan lage riper i glassflatene.

### **DK Møbelpleje**

For den bedst mulige pleje af dine møbler bør du anvende et almindeligt rengøringsmiddel til de malede overflader. Undgå midler, der indeholder slibemiddel, syre eller ammoniak. De andre overflader, der kan være mere sarte, rengøres bedst med en let fugtig klud og samme milde rengøringsmiddel. Også her bør du undgå skurepulver eller midler, der indeholder slibemiddel, syre eller ammoniak. Rengøring af glasset sker med de rengøringsmidler der er beregnet til det. Aftørring af overfladerne bør ske med et frottéhåndklæde eller lignende. Anvend aldrig rengøringsmidler med slibende effekt, da de kan ridse overfladen.

### **FI Kalusteiden hoito**

**HUOM! Kylpyhuonekalusteiden pinnat on aina kuivattava roiskevedestä.**  
Parhainen hoitaa kalusteitasi käyttämällä maalipintoihin tavallisia puhdistusaineita. Vältä aineita, joissa on hiovia aineksia, happoja tai ammoniakkia. Muut pinnat, jotka voivat olla huokoisempia, on parasta puhdistaa hiukan kostutetulla rievulla ja samalla miedolla puhdistusaineella. Älä käytä näissäkään hankausjauhetta tai aineita, joissa on hiovia aineksia, happoja tai ammoniakkia. Lasin puhdistus tehdään kylpyhuoneisiin tai vastaan tiloihin tarkoitettuilla puhdistustuotteilla. Pintojen kuivaus tehdään froteepyyhkeellä tai muilla pehmeillä materiaaleilla. Älä käytää hankausaineita tai muita hiovia aineksia sisältäviä aineita sillä ne voivat naarmuttaa lasipintaa.

### **GB Furniture care**

For best possible care of your bathroom furniture, use ordinary washing-up liquid for the painted surfaces. Avoid products that contain abrasives, acids or ammonia. Other surfaces that may be more porous are best cleaned by using a moist cloth and the same mild washing-up liquid. In this case, too, do not use scouring powder or products containing abrasives, acids or ammonia. Only recommended products should be used for keeping the glass clean. After use, wipe off water from shower glass with a soft cloth. Never use an abrasive cleaner on the glass as it may cause scratching.

### **RU Уход за мебелью**

Для ухода за окрашенной поверхностью мебели лучше всего использовать обычные моющие средства. Избегайте использования абразивных и содержащих кислоты и аммиак средств. Другие, более пористые поверхности, следует протирать слегка смоченной салфеткой с использованием мягких моющих средств. Нельзя использовать шлифовальные средства, а также абразивные, кислые или аммиачные средства. Стекла следует чистить моющими средствами, предназначенными для ванных комнат и других соответственных помещений. После мытья следует протереть сухой мягкой салфеткой. Не используйте жесткие или абразивные материалы, которые могут поцарапать поверхность стекол.

**SVEDBERGS®**

**H900156106 | Rev.no. 2020-12-18**