







26 373



D	..17
GB	..17
F	..17
E	..18
I	..18
NL	..18
S	..19
DK	..19
N	..19
FIN	..20
PL	..20
UAE	..20
GR	..21
CZ	..21
H	..22
P	..22
TR	..22
SK	..23
SLO	..23
HR	..23
BG	..24
EST	..24
LV	..24
LT	..25
RO	..25
CN	..26
RUS	..26


1 - 2



3




4 - 15



16



16






17 - 26






27








10 - 15



4,5m

A



150

B

C

D




E

F




G





H


I





>100 l/min.









4




5





6







7






8









9










10







11







1




2




3





**i**







4




5





6







7







8









9







10








11







**D**

**Hinweis:** Vor der Installation Montageanleitung der Steuereinheit (A) lesen. Diese enthält wichtige Informationen für die sichere und fachgerechte Installation in Verbindung mit weiteren Modulen.

### Sicherheitsinformationen



Gefahr durch beschädigte Anschlussleitung vermeiden. Bei Beschädigung muss die Anschlussleitung vom Hersteller oder dessen Kundendienst oder einer gleichermaßen qualifizierten Person ersetzt werden.

• Die Installation darf nur in frostsicheren Räumen vorgenommen werden.

- Bei der Reinigung Steckverbinder **nicht** direkt oder indirekt mit Wasser abspritzen.
- **Achtung!** Verletzungsgefahr der Augen durch direkte Lichteinstrahlung. Zur Vermeidung von Augenschäden nicht direkt in die Lichtquelle blicken.

### Anwendungsbereich/Funktion

- Kopfbrause mit integrierten Leuchten zur Beleuchtung von Bädern und Duschen.

### Technische Daten

- Leistung/Leuchte: 6 W
- Spannungsversorgung: 12 V DC
- Temperatur: 0 – 60 °C
- Luftfeuchtigkeit: 100%

### Zulassung und Konformität

**CE** Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der entsprechenden EU-Richtlinien.

Die Übereinstimmungserklärungen können unter der folgenden Adresse angefordert werden:

**GROHE Deutschland Vertriebs GmbH**

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

### Elektroinstallation



**Die Elektroinstallation darf nur von einem Elektro-Fachinstallateur vorgenommen werden! Dabei sind die Vorschriften nach IEC 60364-7-701 (entspr. VDE 0100 Teil 701) sowie alle nationalen und örtlichen Vorschriften zu beachten!**

### Installation



**Vorbereitung**, siehe Seite 1-2.

**Rohrleitungssystem vor und nach der Installation gründlich spülen** (DIN 1988/DIN EN 806 beachten), siehe Abb. [1]!



**Einbau und Anschluss**, siehe Abb. [2] - [11].

Maßzeichnung beachten.

**Nebeldüsen an Kaltwasserleitung anschließen**, siehe Seite 1.

### Kalt- und Warmwasserzufuhr öffnen und Anschlüsse auf Dichtheit prüfen.



### Wartung

**Nebeldüsen regelmäßig betätigen und reinigen!**

5 Jahre Garantie auf die gleich bleibende Funktion der SpeedClean-Düsen. Durch die SpeedClean-Düsen, die regelmäßig gereinigt werden müssen, werden Kalkablagerungen am Strahlbildner durch einfaches Drüberstreichen entfernt.



### Ersatzteile

Siehe Seite 16 (\* = Sonderzubehör).

### Pflege

Die Hinweise zur Pflege dieser Armatur sind der beiliegenden Pflegeanleitung zu entnehmen.

**GB**

**Note:** Read the installation instructions for the control unit (A) prior to installation. They contain important information for safe and professional installation in combination with other modules.

### Safety notes



Avoid danger due to damaged connection cables. In the case of damage, the connection cable must be replaced by the manufacturer or its customer service department or an equally qualified person.

• Installation is only possible in frost-free rooms.

- The plug-in connectors must **not** be directly or indirectly sprayed with water when cleaning.
- **Important:** Direct light can be harmful to the eyes. To avoid eye damage, do not look directly at the light source.

### Applications/function

- Head shower with integrated lights for illuminating bathrooms and showers.

### Technical data

- Power consumption/Light: 6 W
- Power supply: 12 V DC
- Temperature: 0 – 60 °C
- Air humidity: 100%

### Approval and conformity



This product conforms to the requirements of the relevant EU guidelines.

The conformity declarations can be obtained from the following address:

**GROHE Deutschland Vertriebs GmbH**

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

### Electrical installation



**Electrical installation work must only be performed by a qualified electrician. This work must be carried out in accordance with the regulations according to IEC 60364-7-701 (corresponding to VDE 0100 Part 701) as well as all national and local regulations.**

### Installation



**Preparation**, see page 1-2.

**Flush piping system prior and after installation of fitting thoroughly** (Consider EN 806), see Fig. [1]!



**Installation and connection**, see Figs. [2] - [11].

Refer to the dimensional drawing.

**Mist nozzles must be connected to the cold water pipe**, see page 1.

### Open cold and hot water supply and check connections for watertightness.



### Maintenance

**Mist nozzles must be operated and cleaned on a regular basis!**

The function of the SpeedClean nozzles is guaranteed for a period of five years.

Thanks to the SpeedClean nozzles, which must be regularly cleaned, limescale deposits on the rose can be removed by simply rubbing with the fingers.



### Replacement parts

See page 16 (\* = special accessories).

### Care

For directions on care, refer to the accompanying Care Instructions.

**F**

**Remarque:** Avant l'installation, lire les instructions de montage de l'unité de commande (A). Elles contiennent des informations importantes pour l'installation sûre et conforme en combinaison avec d'autres modules.

### Consignes de sécurité



Eviter les dangers entraînés par un câble de raccordement endommagé. En cas d'endommagement, faire remplacer le câble de raccordement par le fabricant, son service après-vente ou une personne disposant des mêmes qualifications.

- Ne procéder à l'installation que dans un endroit à l'abri du gel.
- La fiche de raccordement ne doit **pas** être exposée aux éclaboussures d'eau directes ou indirectes.
- **Attention!** Risque de lésion oculaire en raison du rayonnement lumineux direct. Pour éviter les lésions oculaires, ne pas regarder directement la source lumineuse.

### Domaine d'application/Fonction

- Douche de tête à lumières encastrées pour l'éclairage des salles de bains et douches.

### Caractéristiques techniques

- Puissance/Lampe: 6 W
- Tension d'alimentation: 12V CC
- Température: 0 à 60 °C
- Humidité relative de l'air: 100%

### Homologation et conformité



Ce produit est conforme aux réglementations européennes.

Nous contacter à l'adresse suivante pour vous procurer ces déclarations de conformité:

**GROHE Deutschland Vertriebs GmbH**

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

### Montage électrique



**Le montage électrique doit impérativement être réalisé par un électricien! Ce faisant, les prescriptions des normes CEI 60364-7-701 (VDE 0100 partie 701) et toutes les prescriptions nationales et locales doivent être respectées!**

### Installation



**Préparation**, voir page 1-2.

**Bien rincer les canalisations avant et après l'installation** (respecter la norme EN 806), voir fig. [1]!



**Montage et raccordement**, voir fig. [2] - [11].

Se reporter au schéma.

**Connecter les buses de vapeur à la conduite d'eau froide**, voir page 1.

**Ouvrir l'arrivée d'eau froide et d'eau chaude et vérifier l'étanchéité des raccords.**



## Maintenance

### Activer et nettoyer les buses de vapeur à intervalles réguliers!

Les buses SpeedClean sont garanties 5 ans.

Les buses SpeedClean, qui doivent être nettoyés régulièrement, permettent d'éliminer, par frottement avec les doigts, les dépôts calcaires sur le diffuseur.

## Pièces de rechange

Voir page 16 (\* = accessoires spéciaux).



## Entretien

Les indications relatives à l'entretien figurent sur la notice jointe à l'emballage.



**Nota:** Antes de la instalación, leer las instrucciones de montaje de la unidad de control (A). Dichas instrucciones contienen información importante para la instalación segura y profesional en combinación con otros módulos.

## Informaciones relativas a la seguridad



Evitar peligros derivados de un cable de conexión dañado. En caso de daños, el cable de conexión deberá ser sustituido por el fabricante o su servicio de postventa o por una persona con la cualificación correspondiente.

- La instalación solo puede efectuarse en recintos protegidos contra las heladas.
- **No** mojar el conector de enchufe directa ni indirectamente durante la limpieza.
- **¡Atención!** Riesgo de lesiones en los ojos por la radiación directa de luz. Para evitar daños en los ojos, no mirar directamente en dirección a la fuente de luz.

## Campo de aplicación/Función

- Ducha de cabeza con luces integradas para la iluminación de baños y duchas.

## Datos técnicos

- Potencia/Lámpara: 6 W
- Tensión de alimentación: 12 V CC
- Temperatura: 0 – 60 °C
- Humedad del aire: 100%

## Autorización y conformidad



Este producto cumple los requisitos de las Directivas de la UE correspondientes.

Las declaraciones de conformidad pueden ser solicitadas en la siguiente dirección:

**GROHE Deutschland Vertriebs GmbH**

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

## Instalación eléctrica



**¡La instalación eléctrica sólo deberá realizarla un instalador electricista! ¡Se deberán seguir las normas IEC 60364-7-701 (equiv. VDE 0100 - 701) así como todas las normas locales y nacionales!**

## Instalación



**Preparativos,** véase la página 1-2.

**¡Purgar a fondo el sistema de tuberías antes y después de la instalación** (tener en cuenta EN 806), véase la fig. [1]!



**Montaje y conexión,** véase la fig. [2] - [11].

Respetar el croquis.

**Conectar las boquillas nebulizadoras a la tubería de agua fría,** véase la página 1.

**Abrir las llaves de paso del agua fría y del agua caliente y comprobar la estanqueidad de las conexiones.**



## Mantenimiento

**Accionar y limpiar regularmente las boquillas nebulizadoras.**

Los conos SpeedClean tienen 5 años de garantía de funcionamiento.

Las boquillas SpeedClean deben limpiarse con regularidad y gracias a ellas los depósitos calcáreos que se hayan podido formar en el aro de salida se eliminan con un simple frotado.



## Piezas de recambio

Véase la página 16 (\* = accesorios especiales).

## Cuidados

Las instrucciones para los cuidados de esta grifería se encuentran en las instrucciones de conservación adjuntas.



**Nota:** prima dell'installazione leggere le istruzioni per il montaggio dell'unità di comando (A). Esse contengono informazioni importanti per un'installazione sicura e a regola d'arte in combinazione con ulteriori moduli.

## Informazioni sulla sicurezza



Evitare il pericolo dovuto a una linea di collegamento danneggiata. In caso di danneggiamento, la linea di collegamento dovrà essere sostituita dal costruttore o dal relativo Servizio di assistenza oppure da persona di pari qualifica.

- L'installazione deve essere eseguita solo in ambienti al riparo dal gelo.
- Nella pulizia **non** bagnare direttamente o indirettamente con acqua i connettori a spina.
- **Attenzione!** Pericolo di lesioni agli occhi dovute all'esposizione diretta a radiazioni ottiche artificiali. Per evitare lesioni agli occhi non fissare direttamente la sorgente luminosa.

## Gamma di applicazioni/Funzionamento

- Soffione doccia con fari integrati per l'illuminazione di bagni e docce.

## Dati tecnici

- Potenza/Lampade: 6 W
- Alimentazione di tensione: 12 V c.c.
- Temperatura: 0-60 °C
- Umidità relativa: 100%

## Omologazione e conformità



Questo prodotto è conforme ai requisiti previsti dalle direttive UE in materia.

Per richiedere l'attestato di conformità rivolgersi al seguente indirizzo:

**GROHE Deutschland Vertriebs GmbH**

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

## Collegamento elettrico



**Il collegamento elettrico deve essere effettuato solo da un elettricista specializzato! Durante il collegamento osservare le norme IEC 60364-7-701 (corrispondenti alle norme VDE 0100 parte 701) nonché tutte le norme nazionali e locali in materia!**

## Installazione



**Predisposizione,** vedere il pagina 1-2.

**Prima e dopo l'installazione pulire a fondo il sistema di tubazioni** (osservare la norma EN 806), vedere fig. [1]!



**Montaggio e collegamento,** vedere fig. [2] - [11].

Rispettare le quote di installazione riportate.

**Collegare gli ugelli nebulizzatori alla tubazione dell'acqua fredda,** vedere il pagina 1.

## Aprire l'entrata dell'acqua calda e fredda e controllare la tenuta dei raccordi.



## Manutenzione

**Attivare e pulire periodicamente gli ugelli nebulizzatori.**

Garanzia di 5 anni sul funzionamento invariato degli ugelli SpeedClean.

Grazie agli ugelli SpeedClean, che devono essere puliti regolarmente, i residui calcarei sul disco getti possono essere rimossi semplicemente passandovi sopra un dito



## Per i pezzi di ricambio

Vedere il pagina 16 (\* = Accssori speciali).

## Manutenzione ordinaria

Le istruzioni per la manutenzione ordinaria sono riportate nei fogli acclusi.



**Aanwijzing:** lees vóór de installatie de montagehandleiding van de besturingseenheid (A). Deze bevat belangrijke informatie voor het veilig en deskundig installeren in combinatie met andere modules.

## Informatie m.b.t. de veiligheid



Gevaar als gevolg van beschadigde aansluitkabel voorkomen. Bij beschadiging moet de aansluitkabel door de fabrikant of de klantenservice of door hiervoor geschoold personeel worden vervangen.

• Deze installatie mag alleen in een vorstvrije ruimte worden geplaatst.

- Tijdens het schoonmaken stekkerverbinding **niet** direct of indirect met water afspoelen.
- **Attentie!** Kans op letsel aan de ogen door directe lichtstralen. Kijk ter voorkoming van oogletsel niet direct in de lichtbron.

## Toepassingsgebied/functie

- Douchekop met geïntegreerde lampen voor het verlichten van baden en douches.

## Technische gegevens

- Vermogen/Lamp: 6 W
- Voedingsspanning: 12 V DC
- Temperatuur: 0 – 60 °C
- Luchtvochtigheid: 100%

## Goedkeuring en conformiteit



Dit product voldoet aan de voorwaarden van de betreffende EU-richtlijnen.

De conformiteitsverklaringen kunnen op het volgende adres worden aangevraagd:

**GROHE Deutschland Vertriebs GmbH**

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

## Elektrische installatie



**De elektrische installatie mag uitsluitend door een elektromonteur worden uitgevoerd! Daarbij moeten de voorschriften volgens 60364-7-701 (overeenkomstig VDE 0100 deel 701) alsmede alle nationale en lokale voorschriften in acht worden genomen.**

## Installeren



**Vorbereitung,** zie zijde 1-2.

**Leidingen vóór en na het installeren grondig spoelen** (EN 806 in acht nemen), zie afb. [1]!



**Inbouden en aansluiten**, zie afb. [2] - [11].

Neem de maatschets in acht.

**Nevelsproeiers op koudwaterleiding aansluiten**, zie zijde 1.

**Open de koud- en warmwatertoevoer en controleer de aansluitingen op lekkages.**



### Onderhoud

**Nevelsproeiers regelmatig gebruiken en reinigen!**

Wij verlenen 5 jaar garantie op het constant functioneren van de SpeedClean-sproeiers.

Door de SpeedClean-sproeiers, die regelmatig moeten worden gereinigd, wordt kalkaanslag op de straalvormer door eenvoudig erover smeren verwijderd.



### Reserveonderdelen

Zie zijde 16 (\* = speciaal toebehoren).

### Reiniging

De aanwijzingen voor de reiniging vindt u in het bijgaande onderhoudsvoorschrift.

**S**

**Anvisning:** Läs monteringsanvisningen för styrenheten (A) före installationen. Denna anvisning innehåller viktig information för en säker och fackmannamässig installation i kombination med andra moduler.

### Säkerhetsinformation



Undvik fara pga. skadad anslutningsledning. Om anslutningsledningen är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller kundservice eller en person med liknande kvalifikationer.

• Installationen får bara genomföras i frostfria utrymmen.

- Stickförbindningarna får **inte** direkt eller indirekt sprutas av med vatten vid rengöring.
- **OBS!** Risk för ögonskada vid direkt ljusstrålning. Undvik ögonskador genom att inte titta rakt in i ljuskällan.

### Användningsområde/funktion

- Huvudusch med integrerade lampor för belysning av bad och duschar.

### Tekniska data

- Effekt/Lampa: 6 W
- Spänningsförsörjning: 12 V DC
- Temperatur: 0–60 °C
- Luftfuktighet: 100%

### Tillstånd och konformitet



Denna produkt motsvarar kraven för de aktuella EU-riktlinjerna.

Godkännandeförklaringen kan beställas på följande adress:

**GROHE Deutschland Vertriebs GmbH**

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

### Elinstallation



**Elinstallationen får endast utföras av en utbildad elinstallatör! Beakta föreskrifterna enligt IEC 60364-7-701 (motsv. VDE 0100 del 701) samt alla nationella och lokala föreskrifter!**

### Installation



**Förberedelse**, se side 1-2.

**Spola rörledningssystemet noggrant före och efter installationen** (observera EN 806), se fig. [1]!



**Montering och anslutning**, se fig. [2] - [11].

Observera måttritningen.

**Anslut spraymunstycken till kallvattenledning**, se side 1.

**Öppna kallvatten- och varmvattentillförseln och kontrollera att anslutningarna är täta.**



### Underhåll

**Aktivera och rengör dimmunstyckena regelbundet!**

5 års garanti för att SpeedClean-munstyckenas funktion förblir oförändrad.

Tack vare SpeedClean-munstycken, som måste rengöras med jämna mellanrum, kan kalkavlagringar på strålmunstycket tas bort enkelt genom att stryka över det.



### Reservdelar

Se side 16 (\* = extra tillbehör).

### Skötsel

Skötseltips finns i den bifogade skötselanvisningen.

**DK**

**Bemærk:** Læs monteringsvejledningen til styreenheden (A) inden installation. Den indeholder vigtige oplysninger om sikker og fagligt korrekt installation i forbindelse med yderligere moduler.

### Sikkerhedsinformationer



Undgå skader som følge af en beskadiget tilslutningsledning. For at undgå beskadigelser skal tilslutningsledningen udskiftes af fabrikanten, dennes kundservice eller en hertil uddannet person.

- Installationen må kun foretages i frostsikre rum.
- Der må **ikke** sprøjtes vand direkte eller indirekte på stikforbindelsen under rengøringen.
- **Vigtigt!** Fare for kvæstelser af øjnene på grund af direkte lyspåvirkning. Undgå øjenskader ved ikke at se direkte ind i lyskilden.

### Anvendelsesområde/funktion

- Hovedbruser med integrerede lamper til belysning på badeværelser og i brusekabiner.

### Tekniske data

- Ydelse/Lampe: 6 W
- Spændingsforsyning: 12 V DC
- Temperatur: 0–60 °C
- Luftfugtighed: 100%

### Godkendelse og overensstemmelse

**CE** Dette produkt opfylder alle krav i de pågældende EU-direktiver.

Overensstemmelseserklæringerne kan rekvireres på følgende adresse:

**GROHE Deutschland Vertriebs GmbH**

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica, Tyskland

### Elinstallation



**Elinstallationen må kun foretages af en autoriseret elinstallatør! Følg forskrifterne iht. IEC 60364-7-701 1984 (svarer til VDE 0100 del 701) samt alle nationale og lokale forskrifter!**

### Installation



**Klargøring**, se side 1-2.

**Skyl rørledningssystemet grundigt før og efter installationen** (Vær opmærksom på EN 806), se ill. [1]!



**Montering og tilslutning**, se ill. [2] - [11].

Vær opmærksom på måltegningen.

**Slut tågedyser til koldtvandsledningen**, se side 1.

**Åbn for koldt- og varmtvandstilførslen, og kontroller, om tilslutningerne er tætte.**



### Vedligeholdelse

**Tågedyserne skal jævnligt betjenes og rengøres!**

Der er 5 års garanti på SpeedClean-dysernes funktion.

SpeedClean-dyserne, der skal rengøres jævnligt, gør, at kalkaflejringer på stråleformerne ganske enkelt kan fjernes ved at tørre hen over dem.



### Reserve dele

Se side 16 (\* = specialtilbehør).

### Pleje

Anvisningerne vedrørende pleje af dette armatur er anført i vedlagte vedligeholdelses-anvisning.

**N**

**Merk:** Les monteringsveiledningen for kontrollenheten (A) før installering. Denne inneholder viktig informasjon for sikker og profesjonell installering i tilknytning til andre moduler.

### Sikkerhetsinformasjon



Skadet tilkoblingsledning representerer fare og må unngås. Ved skade må tilkoblingsledningen skiftes ut av produsenten, produsentens kundservice eller av tilsvarende kvalifisert person.

• Må bare installeres i frostsikre rom.

- Stikkontakten må **ikke** utsettes for direkte eller indirekte vannsprut i forbindelse med rengjøring.
- **OBS!** Direkte lysinstråling kan medføre øyeskade. Unngå å se direkte inn i lyskilden for å beskytte øynene mot skade.

### Bruksområde/funksjon

- Hodedusj med integrerte lamper for belysning på baderom og i dusjer.

### Tekniske data

- Effekt/Lampe: 6 W
- Spenningsforsyning: 12 V DC
- Temperatur: 0–60 °C
- Luftfuktighet: 100%

### Godkjenning og samsvar

**CE** Dette produktet er i samsvar med kravene i de respektive EU-direktivene.

Samsvarserklæringen kan bestilles fra følgende adresse:

**GROHE Deutschland Vertriebs GmbH**

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

### Elektroinstallering



**Elektroinstallering skal kun utføres av godkjent elektriker. Overhold forskriftene i IEC 60364-7-701 (tilsv. VDE 0100 del 701) samt alle nasjonale og lokale forskrifter!**

## Installering



Forberedelser, se side 1-2.

**Spyl r rledningssystemet grundig f r og efter installeringen**  
(F lg EN 806), se bilde [1]!



Montering og tilkobling, se bilde [2] - [11].

Se m ltegningen.

T kedysene kobles til en kaldtvannsledning, se side 1.

 pne kaldt- og varmtvannstilf rselen, og kontroller at koblingene er tette.



## Vedlikehold

**Betjen og rengj r t kedysene regelmessig!**

5  rs garanti p  stabil funksjon for SpeedClean-dysene.

Med SpeedClean-dyser, som m  rengj res jevnlig, fjernes kalkavleiringer p  perlatoren ved   gni over den.



## Reservedeler

Se side 16 (\* = ekstra tilbeh r).

## Pleie

Informasjon om pleie finnes i vedlagte pleiveiledning.

FIN

**Ohje:** Lue ohjausyksik n (A) kiinnitysohjeet ennen asennusta. N iss  on t rkeit  tietoja varmaa ja ohjeenmukaista asennusta varten muiden yksik iden yhteyteen.

## Turvallisuusohjeet



Viottunut liit nt johto aiheuttaa vaaraa. Jos liit nt johto on vaurioitunut, tulee valmistajan tai t m n valtuuttaman huollon tai p tev n henkil n vaihtaa se uuteen.

• Asennuksen saa tehd  vain pakkaselta suojatuissa tiloissa.

- Puhdistettaessa pistoliittimeen ei saa ruiskuttaa vett  suoraan tai ep suorasti.
- **Huomio!** Suora valons teily voi aiheuttaa silm vammoja.  l  katso suoraan valol hteeseen silm vammojen v ltt miseksi.

## K ytt alue/toiminta

- Valoilla varustettu ylasuihku kylpy- ja suihkutilojen valaistukseen.

## Tekniset tiedot

- Teho/Valo: 6 W
- Sy tt j nnite: 12 V DC
- L mp tila: 0 – 60  C
- Ilmankosteus: 100%

## Hyv ksynt  ja vaatimustenmukaisuus



T m  tuote vastaa asianomaisten EU-direktiivien vaatimuksia.

Vaatimustenmukaisuusvakuutukset voit tilata seuraavasta osoitteesta:

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

## S hk asennukset



S hk asennukset saa suorittaa ainoastaan valtuutettu s hk asentaja!  
T ll in on noudatettava IEC 60364-7-701  
(vast. VDE 0100 osa 701) mukaisia m  r yksi  sek  kaikkia maakohtaisia ja paikallisia m  r yksi !

## Asennus

Valmistelu, ks. sivu 1-2.



**Huuhteleva putkisto huolellisesti ennen ja j lkeen asennuksen**  
(EN 806 huomioitava), ks. kuva [1]!



Asennus ja liit nt , ks. kuva [2] - [11].

Huomaa oleva mittapiirros.

Yhdist  suihkusuuttimet kylm vesiliit nt n, ks. sivu 1.

Avaa kylm n ja l mpim n veden tulo ja tarkasta liit nt jen tiiviys.



## Huolto

**K yt  suihkusuuttimia ja puhdistane s nn llisesti.**

SpeedClean-suuttimien toiminnalle my nnet n 5 vuoden takuu.

S nn llisesti puhdistettavien SpeedClean-suuttimien avulla

kalkkikerrostumat poistetaan suihkunmuodostajasta yhdell  pyyhk isyll .



## Varaosat

Ks. sivu 16 (\* = lis tarvike).

## Hoito

Hoito-ohjeet ovat mukana olevassa hoito-oppaassa.

PL

**Uwaga:** Przed instalacj  nalezy przeczyta  instrukcj  montażu zespołu steruj cego (A). Zawiera ona w ne informacje dotycz ce bezpiecznego i fachowego montażu wraz z innymi moduami.

## Informacje dotycz ce bezpiecze stwa



Nalezy unika  niebezpiecze stw zwi zanych z uszkodzonym przewodem przyt czeniowym. Uszkodzony przew d przyt czeniowy powinien b c wymieniony przez producenta, jego dzia l obsugi klienta lub odpowiednio przeszkolon  osob .

- Mont ż mozna wykona  tylko w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem.
- Podczas czyszczenia zt czone wtykowe nie moze zetkn c si  bezpo rednio lub po rednio z wod .
- **Uwaga!** Bezpo rednie dzia nie wi tla stanowi zagrozenie dla wzroku. Aby zapobiec uszkodzeniu wzroku, nie wolno patrzec bezpo rednio w zrodo wi tla.

## Zakres stosowania/funkcja

- G rna g lowica prysznicowa ze zintegrowanymi lampkami do o wietlania lazienek i prysznic w.

## Dane techniczne

- Moc/Lampa: 6 W
- Napi cie zasilaj ce: 12 V DC
- Temperatura: 0 – 60  C
- Wzgl dna wilgotno c powietrza: 100%

## Atesty i zgodno c z normami

**CE** Wyr b odpowiada wymaganiom zawartym w odpowiednich dyrektywach UE.

Deklaracje zgodno ci mozna uzyska  pod nast puj cym adresem:

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

## Instalacja elektryczna



Instalacja elektryczna moze zosta  wykonana wyl cznie przez wykwalifikowanego elektromontera! Nalezy przy tym uwzgl dnic przepisy wg normy IEC 60364-7-701 (odp. VDE 0100 cz sc 701), jak r wnie wszystkie przepisy krajowe i lokalne!

## Instalacja



Przygotowanie, zob. strona 1-2.

**Przed instalacj  i po niej dokladnie przepuka  przewody rurowe**  
(przestrzega  EN 806), zob. rys. [1]!



Monta i podl czenie, zob. rys. [2] - [11].

Przestrzega  rysunku wymiarowego.

**Dysze tworz ce mgieлк  wodn  podl czy  do doplywu zimnej wody,**  
zob. strona 1.

**Odkr cic zawory doprowadzenia wody zimnej i gorz cej oraz sprawdzic szczelno c pol cze .**



## Konserwacja

**Regularnie uruchamia  i czyszcic dysze tworz ce mgieлк  wodn !**  
5 lat gwarancji na niezawodne dzia nie dysz samoczyszczaj cych SpeedClean.

Dzi ki dyszom SpeedClean, kt re nalezy regularnie czyszcic, osady wapienne z ksztaltownika strumienia mozna usun c poprzez przetarcie jego powierzchni.



## Cz sci zamienne

Zob. strona 16 (\* = wyposazenie specjalne).

## Piel gnacja

Wskaz wki dotycz ce piel gnacji zamieszczono w załączonej instrukcji piel gnacji.

UAE

**ملاحظة:** اقرأ ارشادات التثبيت لوحدة التحكم (A) قبل التثبيت. تتضمن هذه معلومات هامة للتثبيت الآمن والاحترافي في مجموعة مع الوحدات النمطية الأخرى.

## ملاحظات الأمان

- تجنب الخطر بسبب كابلات الاتصال المعطوبة.
- في حالة التلف، يجب استبدال كابل التوصيل من قبل المصنع أو قسم خدمة العملاء أو من قبل أي شخص مؤهل.
- يمكن التركيب فقط في الغرف الخالية من الجليد.
- يجب ألا يتم رش واصلات القبس بالمياه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند تنظيفها.
- هامة:** قد يسبب الضوء المباشر ضرراً للعين. لتجنب الأضرار التي تصيب العين، لا تنظر مباشرة إلى مصدر الضوء.

## وظيفة/نطاق الاستخدام

- المرش الراسي مع الأضواء المتكاملة لإنارة الحمامات والمرشات.

## البيانات الفنية

- الطاقة الكهربائية المسحوبة
  - الإمداد بالطاقة:
  - درجة الحرارة:
  - الرطوبة الجوية:
- 6 W  
12 V DC  
0 – 60  C  
100%

## الموافقة والامتثال

يتوافق هذا المنتج مع متطلبات المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي ذات الصلة.



يمكن الحصول على تصريحات الموافقة من خلال العنوان التالي:

**GROHE Deutschland Vertriebs GmbH**

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

### التركيب الكهربائي

يجب أن يتم إجراء التركيب الكهربائي من قبل عامل كهربائي مؤهل. يجب إجراء هذه العملية بالتوافق مع لوائح اللجنة الدولية للتقنيات الكهربائية (وبما يتوافق مع 60364-7-701) (بالتوافق مع جزء (VDE 0100 701) فضلاً عن جميع اللوائح القومية والمحلية.



### التركيب

إعدادات، انظر الصفحة المطوية 2-1.

يتم شطف نظام شبكة المواسير جيداً قبل التركيب وبعده (يرجى مراعاة EN 806)، انظر الشكل [1]!



التركيب والتوصيل، انظر الشكل [2] - [11].

يرجى مراعاة الرسم التفصيلي على . يجب توصيل فوهات الرذاذ بمسورة المياه الباردة، انظر الصفحة المطوية 1.



افتح خطي تغذية المياه الباردة والساخنة وافحص الوصلات من حيث إحكامها وعدم تسرب المياه منها.

### الصيانة

يجب تشغيل فوهات الرذاذ وتنظيفها بشكل دوري!

نحن نضمن لك بقاء وظيفة منافذ التنظيف السريع SpeedClean بنفس مستوى الجودة لمدة 5 سنوات.

وبفضل فوهات SpeedClean، الذي يجب أن يتم تنظيفها بانتظام، يمكن إزالة الترسبات الكلسية في الورد بسهولة عن طريق حك الاصابع.

انظر الصفحة المطوية 16.

(= إضافات خاصة) فيما يتعلق بقطع الغيار.



### الخدمة والصيانة

إرشادات الخدمة والصيانة الخاصة بهذا الخلاط يمكنكم الإطلاع عليها في إرشادات الخدمة والصيانة المرفقة.

### Εγκατάσταση



Για Προετοιμασία, βλέπε σελίδα 1-2.

Ξεπλύνετε καλά το σύστημα σωληνώσεων πριν και μετά την εγκατάσταση (σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 806), βλ. εικ.. [1]!



Τοποθέτηση και σύνδεση, βλ. εικ.. [2] - [11].

Προσέξτε το σχέδιο διαστάσεων.

Συνδέετε τα ακροφύσια υδρονέφωσης στην παροχή κρύου νερού, βλέπε σελίδα 1.

Ανοίξτε τις παροχές κρύου και ζεστού νερού και ελέγξτε τη στεγανότητα των συνδέσεων!



### Συντήρηση

Συνδέετε τα ακροφύσια υδρονέφωσης στην παροχή κρύου νερού.

5 χρόνια εγγύηση για την αδιάκοπη λειτουργία των θηλών - SpeedClean.

Με τις θηλές SpeedClean, οι οποίες πρέπει να καθαρίζονται τακτικά, οι επικαθίσεις αλάτων ασβεστίου απομακρύνονται από το διαμορφωτή ψεκασμού με ένα απλό καθάρισμα από πάνω.



### Ανταλλακτικά

βλέπε σελίδα 16 (\* = προαιρετικός εξοπλισμός).

### Περιποίηση

Τις οδηγίες που αφορούν την περιποίηση αυτής της μπαταρίας μπορείτε να τις πάρετε από τις συνημμένες οδηγίες περιποίησης.



**Upozornění:** Před instalací si přečtěte montážní návod dodaný s ovládací jednotkou (A). Tento návod obsahuje informace, které jsou důležité pro správnou a odborně provedenou instalaci ve spojení s dalšími moduly.

### Bezpečnostní informace



Zabraňte vzniku nebezpečí následkem poškozeného připojovacího vedení. Poškozené připojovací vedení je nutno nechat vyměnit výrobcem nebo servisní službou výrobce, případně osobou s náležitou kvalifikací.

\*Toto zařízení je určeno pouze pro instalaci do místností chráněných proti



mrazu.

• Při čištění se zásuvný konektor v žádném případě **nesmí** přímo či nepřímo oškrábat vodou.

• **Pozor!** Nebezpečí poranění očí přímým vyzařovaným světlem. Abyste zamezili poškození očí, nehleďte přímo do světelného zdroje.

### Oblast použití/funkce

• Oblouková sprcha s integrovanými svítidly k osvětlení koupelen a sprchových koutů.

### Technické údaje

• Výkon/Svítidlo:	6 W
• Napájecí napětí:	12 V ss
• Teplota:	0 – 60 °C
• Vlhkost vzduchu:	100%

### Schválení a konformita výrobku

Tento výrobek splňuje všechny požadavky příslušných směrnic EU.

Prohlášení o shodě lze na požádání obdržet na následující adrese:

**GROHE Deutschland Vertriebs GmbH**

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

### Elektrická instalace



Elektrickou instalaci smí provést pouze kvalifikovaný elektroinstalatér! Přitom je nutno dodržovat předpisy uvedené v normě IEC 60364-7-701 (odpovídá VDE 0100 část 701), jakož i všechny platné národní předpisy a normy pro elektrickou instalaci!

### Instalace



Přípravné práce, viz strana 1-2.

Potrubní systém před a po instalaci důkladně propláchněte (dodržujte normu EN 806), viz obr. [1]!



Montáž a připojení, viz obr. [2] - [11].

Dodržet kótované rozměry.

Rozprašovací trysky napojte na přívod studené vody, viz strana 1.

Otevřete přívod studené a teplé vody a zkontrolujte těsnost všech spojů.



### Údržba

Pravidelně používejte a čistěte rozprašovací trysky!

Na konstantní funkci trysek SpeedClean se poskytuje záruka 5 let.

Usazeniny vodního kamene na regulátoru rozptylu paprsků lze odstranit jednoduchým přetřením povrchu trysek SpeedClean. Tyto trysky čistěte pravidelně.



### Náhradní díly

Viz strana 16 (\* = zvláštní příslušenství).

### Ošetřování

Pokyny k ošetřování jsou uvedeny v příloženém návodu k údržbě.

## H

**Megjegyzés:** A szerelés előtt olvassa el a vezérlőegység (A) szerelési útmutatóját. Ez fontos információkat tartalmaz a biztonságos és szakszerű szerelésre vonatkozóan a további modulokkal kapcsolatban.

### Biztonsági információk



Kerülje el a sérült csatlakozókábel által okozott veszélyeket. A csatlakozókábelt annak sérülése esetén a gyártónak vagy a gyártó vevőszolgálatának, illetve megfelelő végzettségű személynek kell kicserélnie.

- A berendezés felszerelését csak fagymentes helyiségekben szabad végezni.
- Tisztításkor a dugaszoló csatlakozót **tilos** közvetlenül vagy közvetve vízszugárral kiténni.
- **Figyelem!** Szem sérülésének veszélye közvetlen fénysugárzás miatt. A szem károsodásának elkerülése érdekében ne nézzen közvetlenül a fénysugárba.

### Alkalmazási terület/funkció

- Fejzuhany beépített lámpákkal fürdőszobák és tusolók megvilágítására.

### Műszaki adatok

- Teljesítmény/Lámpa: 6 W
- Feszültségellátás: 12 V DC
- Hőmérséklet: 0 – 60 °C
- Levegő relatív páratartalma: 100%

### Engedélyezés és megfelelés

**CE** A jelen termék megfelel a vonatkozó EU-irányelvek követelményeinek.

A megfelelőségi nyilatkozatok a következő címről rendelhetők meg:

**GROHE Deutschland Vertriebs GmbH**

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

### Villanyszerelés



A villanyszerelési munkákat **csak szakképzett villanyszerelő végezheti el!** Az elektromos szerelésnél **be kell tartani az IEC 60364-7-701 szabvány (VDE 0100 701. rész szerinti) előírásait, valamint minden nemzeti és helyi előírást.**

### Felszerelés



**Előkészítés,** lásd 1-2 oldal.

**A csővezeték a szerelés előtt és után is alaposan öblítse át** (ügyeljen az EN 806 szabványra), lásd [1]. ábra!



**Beszereles és csatlakoztatás,** lásd [2] - [11]. ábra.

Ügyeljenek oldalon lévő méretrajzra.

**A szórófejet a hidegvíz-vezetékhez kell csatlakoztatni,** lásd oldal 1.

**Nyissa meg a hideg- és a melegvíz hozzavezetést és ellenőrizze a csatlakozások tömítettségét.**



### Karbantartás

**A szórófejet rendszeresen használni és takarítani kell!**

5 évig garantált a SpeedClean fúvókák azonos szintű működése.

A SpeedClean fúvókák révén, amelyeket rendszeresen tisztítani kell, a sugárképzőn keletkezett vízkőlerakódások egyszerű, kézzel történő simítással eltávolíthatók.



### Cserealkatrészek

Lásd oldal 16 (\* = speciális tartozékok).

### Ápolás

Ezen termék tisztítására vonatkozó útmutatót a mellékelt használati útmutató tartalmazza.

## P

**Nota:** Antes da instalação, leia as instruções de montagem da unidade de comando (A). Estas instruções contêm informações importantes para a instalação correcta e segura em conjunto com outros módulos.

### Informações de segurança



Evite o perigo causado por um cabo de ligação danificado. Em caso de danos, o cabo de ligação tem de ser substituído pelo fabricante ou pelo respectivo serviço a clientes, ou por pessoas com qualificações idênticas. •A instalação apenas pode ser feita em compartimentos protegidos da geada.

- Durante a limpeza, a ficha **não pode**, directa ou indirectamente, apanhar salpicos de água.
- **Atenção!** Perigo de ferimentos nos olhos causados pela incidência directa da luz. Para evitar ferimentos nos olhos, não olhe directamente para a fonte de luz.

### Campo de utilização/função

- Pinha de duche com luzes integradas para a iluminação de banheiras e duchas.

### Dados técnicos

- Potência/Lámpada: 6 W
- Alimentação eléctrica: 12 V CC
- Temperatura: 0 – 60 °C
- Humidade relativa: 100%

### Licença e conformidade



Este produto satisfaz as exigências das directivas da UE aplicáveis.

As declarações de conformidade poderão ser requeridas para o seguinte endereço:

**GROHE Deutschland Vertriebs GmbH**

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica, Alemanha

### Instalação eléctrica



**A instalação eléctrica só poderá ser realizada por um electricista especializado! Deverão ser respeitadas as normas de acordo com IEC 60364-7-701 (corresp. à VDE 0100 Parte 701), bem como todas as normas nacionais e locais em vigor!**

### Instalação



**Preparação,** ver página 1-2.

**Antes e depois da instalação, enxaguar bem as tubagens** (respeitar a norma EN 806), ver fig. [1]!



**Montagem e ligação,** ver fig. [2] - [11].

Consulte o desenho cotado.

**Ligar os bocais de névoa à tubagem de água fria,** ver página 1.

**Abriir a entrada de água fria e de água quente e verificar se as ligações estão estanques.**



### Manutenção

**Acionar e limpar regularmente os bocais de névoa!**

5 anos de garantia de manutenção de um funcionamento igual dos orifícios de saída SpeedClean.

Através das saídas SpeedClean, as quais têm de ser limpas regularmente, os depósitos de calcário no formador do jacto de água são eliminados com uma simples passagem da mão.



### Peças sobresselentes

Ver página 16 (\* = acessórios especiais).

### Conservação

As instruções para a conservação constam nas Instruções de manutenção em anexo.



**Uyarı:** Montajdan önce kumanda biriminin (A) montaj kılavuzunu okuyun. Bu kılavuz diğer modüllerle bağlantılı olarak güvenli ve doğru bir montaj için önemli bilgiler içermektedir.

### Emniyet bilgileri



Hasarlı bağlantı kablosu sebebiyle oluşabilecek tehlikelerden kaçının. Herhangi bir hasar durumunda bağlantı kablosu, üretici, servis acentası veya benzeri bir kalifiye eleman tarafından değiştirilmelidir.

•Montaj ancak don olmayan odalarda yapılabilir.

- Soket bağlantısını temizlemek için doğrudan veya dolaylı olarak **su püskürtmeyin**.
- **Dikkat!** Doğrudan ışığa maruz kalma nedeniyle gözlerde yaralanma tehlikesi. Gözlerin zarar görmemesi için ışık kaynağına doğrudan bakmayın.

### Uygulama/Fonksiyon

- Banyoların ve duşların aydınlatılması için gömülü ışıklığı olan tepe duşu

### Teknik Veriler

- Performans/Lamba: 6 W
- Elektrik girişi: 12 V DC
- Sıcaklık: 0 – 60 °C
- Bağlı oda nemliliği: 100%

### Onay ve Uygunluk



Bu ürün AB'nin öngördüğü şartlara uymaktadır.

Uygunluk beyanları aşağıdaki adresten alınabilir:

**GROHE Deutschland Vertriebs GmbH**

Port 9 için

D-32457 Porta Westfalica

### Elektrik tesisatı



**Elektrik tesisatı, sadece ehliyetli bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır! Bu esnada IEC 60364-7-701 (VDE 0100 Bölüm 701 uyarınca) doğrultusundaki tüm talimatlar ile yerel ve ulusal yönergeler takip edilmelidir!**

### Montaj



**Hazırlık,** bkz. sayfa 1-2.

**Boru sistemini kurulumdan önce ve sonra su ile temizleyin** (EN 806'ya dikkat edin), bkz. şekil [1]!



**Montaj ve bağlantı,** bkz. şekil [2] - [11].

Deki ölçülere dikkat edin.

**Soğuk su borusuna sis başlıkları takılmalıdır,** bkz. sayfa 1.

**Soğuk ve sıcak su vanasını açın ve bağlantıların sızdırmazlığını kontrol edin.**



## Bakim

### Sis başlıkları düzenli olarak çalıştırılmalı ve temizlenmelidir!

SpeedClean çıkışları 5 sene garanti kapsamındadır.

Düzenli olarak temizlenmesi gereken, SpeedClean-uçları sayesinde kireç tabakalarını temizlemek için parmağınızı duşun üzerinden geçirmeniz yeterlidir.



## Yedek parçalar

Bkz. sayfa 16 (\* = özel aksesuar).

## Bakim

Bakim ile ilgili gerekli açıklamalar için lütfen ekteki bakım talimatına başvurunuz.

SK

**Upozornenie:** Pred inštaláciou si prečítajte montážny návod ovládacej jednotky (A). Tento návod obsahuje dôležité informácie pre bezpečnú a odbornú inštaláciu v spojení s ďalšími modulmi.

## Bezpečnostné informácie



Zabráňte nebezpečenstvu úrazu v dôsledku poškodeného pripojovacieho vedenia. Opravu poškodeného pripojovacieho vedenia musí vykonať výrobca, servisná služba výrobcu alebo kvalifikovaný odborník.

• Toto zariadenie je určené výlučne pre inštaláciu do miestností chránených proti mrazu.

- Pri čistení sa zásuvný konektor v žiadnom prípade **nesmie** priamo alebo nepriamo ostrieť vodou.
- **Pozor!** Nebezpečenstvo poranenia očí priamym svetelným žiarením. Aby ste zabránili poškodeniu zraku, neďívajte sa priamo do svetelného zdroja.

## Oblasť použitia/funkcia

- Horná sprcha s integrovanými svetidlami na osvetlenie kúpeľni a sprchovacích kútov.

## Technické údaje

- Výkon/Svietidlo: 6 W
- Napájacie napätie: 12 V jednosm.
- Teplota: 0 – 60 °C
- Vlhkosť vzduchu: 100%

## Schválenie a konformita výrobku

Tento výrobok spĺňa všetky požiadavky príslušných smerníc EÚ.

Prehlásenia o zhode je možné vyžiadať na nasledujúcej adrese:

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

## Elektrická inštalácia



**Elektrickú inštaláciu smie zapojiť len kvalifikovaný elektroinštalatér! Pritom sa musia dodržiavať predpisy podľa normy IEC 60364-7-701 (zodpovedá norme VDE 0100, časť 701), ako i všetky platné národné predpisy a normy pre elektrickú inštaláciu!**

## Inštalácia



**Prípravné práce**, pozri stranu 1-2.

**Potrubný systém pred a po inštalácii dôkladne prepláchnite** (dodržiajte normu EN 806), pozri obr. [1]!



**Montáž a pripojenie**, pozri obr. [2] - [11].

Dodržiť pritom kótované rozmery.

**Rozprašovací dýzy napojte na potrubie na studenú vodu**, pozri stranu 1.

**Otvorte prívod studenej a teplej vody a skontrolujte tesnosť všetkých spojov.**



## Údržba

**Rozprašovací dýzy pravidelne aktivujte a čistite!**

Na konštantnú funkciu trysiek SpeedClean sa poskytuje záruka 5 rokov.

Vápenaté usadeniny na regulátore rozptylu prúdu sa dajú odstrániť jednoduchým pretretím povrchu trysiek SpeedClean, ktoré je potrebné pravidelne čistiť.



## Náhradné diely

Pozri stranu 16 (\* = zvláštne príslušenstvo).

## Ošetrovanie

Pokyny na ošetrovanie sú uvedené v priloženom návode na údržbu.

SLO

**Opozorilo:** Pred namestitvijo preberite Navodila za montažo krmilne enote (A). Navodila vsebujejo pomembne informacije za varno in strokovno namestitvev v povezavi z drugimi moduli.

## Varnostne informacije



Poškodovani priključni kabli so lahko nevarni. Če je priključni kabel poškodovan, ga sme zamenjati samo proizvajalec, njegova servisna služba ali enako usposobljeno osebo.

• Vgradnja je dovoljena samo v prostorih, ki so zaščiteni pred zmrzovanjem.

- Pri čiščenju vtlačnega priključka **ne** smete neposredno ali posredno škropiti z vodo.
- **Pozor!** Neposredno sevanje svetlobe lahko poškoduje oči. Da bi se izognili poškodbam oči, ne glejte neposredno v svetlobni vir.

## Področje uporabe/delovanje

- Zgornja prha z vgrajenimi lučmi za osvetlitev kopalnic in tušev.

## Tehnični podatki

- Moč/Lučni: 6 W
- Električno napajanje: 12 V DC
- Temperatura: 0–60 °C
- Vlažnost zraka: 100%

## Atest in skladnost



Ta izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv EU.

Izjave o skladnosti lahko zahtevate na spodnjem naslovu:

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

## Električna napeljava



**Električno inštalacijo lahko izvede samo usposobljen elektroinštalatér. Pri tem je treba upoštevati predpise po IEC 60364-7-701 (skladno z VDE 0100, del 701) ter tudi vse državne in lokalne predpise!**

## Namestititev



**Prilava**, glejte stran 1-2.

**Temeljito očistite sistem cevi pred in po instalaciji** (upoštevajte standard EN 806), glej sl. [1]!



**Vgradnja in priključitev**, glej sl. [2] - [11].

Glejte risbo v merilu.

**Šobe za paro priključite na vodo hladne vode**, glej stran 1.

**Odpri dotok hladne in tople vode ter preverite tesnjenje priključkov.**



## Servisiranje

**Šobe za paro redno upravljajte in čistite!**

5-letna garancija za nespremenjeno delovanje šob SpeedClean.

Šobe SpeedClean, ki jih je treba redno čistiti, omogočajo, da nabrani vodni kamen z glave razpršilnika odstranite tako, da preprosto potegnete čeznje.



## Nadomestni deli

Glej stran 16 (\* = posebna oprema).

## Nega

Napotke za nego te armature dobite v priloženih navodilih.

HR

**Napomena:** Prije ugradnje pročitati upute za ugradnju upravljačke jedinice (A). Upute sadrže važne informacije o sigurnoj i stručnoj ugradnji zajedno s ostalim modulima.

## Sigurnosne napomene



Izbjegavati opasnost od oštećenog priključnog voda. U slučaju oštećenja proizvođač ili ovlaštenu servis, odnosno školovani električar mora zamijeniti priključni vod.

• Ugradnja se smije izvoditi samo u prostorijama u kojima nema opasnosti od smrzavanja.

- Kod čišćenja utične spojnice **nemojte** izravno niti neizravno prskati vodom.
- **Pozor!** Opasnost od ozljede očiju zbog direktnog zračenja svjetla. Kako biste izbjegli ozljede očiju nemojte gledati direktno u izvor svjetla.

## Područje primjene/funkcija

- Tuš iznad glave s integriranim svjetilkama za osvjetljavanje kupaonice i tuša.

## Tehnički podaci

- Snaga/Lámpa: 6 W
- Opskrba naponom: 12 V DC
- Temperatura: 0 – 60 °C
- Relativna vlažnost zraka: 100%

## Dozvola i usklađenost



Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve važećih EU direktiva.

Izjave o usklađenosti mogu se zatražiti na sljedećoj adresi:

GROHE Deutschland Vertriebs GmbH

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

## Električna instalacija



**Električnu instalaciju smije obavljati samo ovlaštenu električar! Pritom treba poštivati propise prema normi IEC 60364-7-701 (odgovara VDE 0100, dio 701) te sve državne i lokalne propise!**

## Ugradnja



**Prilava**, pogledajte stranicu 1-2.

**Sustav cijevi prije i nakon instalacije temeljito isprati** (uzeti u obzir EN 806), pogledajte sl. [1]!





**Уградња и прикључивање**, погледajte сл. [2] - [11].

Држите се мјерне скице.

**Парне млазнице прикључите на довод хладне воде**, погледajte страницу 1.

Отворите довод хладне и топле воде те испитajte јесу ли прикључци забртвљени.



### Одржавање

**Редовито активирајте и чистите парне млазнице!**

Беспријекоран рад млазница SpeedClean зајамчен је у трајању од пет година.

Помоћу SpeedClean-сапница, које се морају редовито чистити, могу се одстранити талози вапненца на обликовнику млаза, тако да се једноставно пребришу.



### Замјенски дијелови

Погледajte страницу 16 (\* = посебан прибор).

### Нјеговање

Упуте за нјеговање налазе се у приложеном упутама.



**Указание:** Преди монтажа прочетете инструкциите за монтаж на управляващия блок (А). Те съдържат важна информация за безопасния и професионален монтаж при свързване с други модули.

### Указания за безопасност



Да се избягва опасността от повредени съединителни проводници. Повреденият съединителен проводник трябва да бъде подменен от производителя или неговата сервисна служба или от също толкова добре квалифицирано лице.

- Монтажът е разрешен само в помещения, защитени от замръзване.
- При почистване щепселните съединители **не трябва** в никакъв случай да се мокрят.
- **Внимание!** Опасност от увреждане на очите при попадане на директна светлина. За да се предпазите от таква увреждания, не гледайте директно към източника на светлина.

### Област на приложение/функция

- Душ за глава с вградени осветителни тела за осветление на бани.

### Технически данни

- Мощност/лампочка: 6 W
- Електрозахранване: 12 V DC
- Температура: 0 – 60 °C
- Влажност на въздуха: 100%

### Разрешение за пускане в експлоатация и съответствие



Този продукт отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.

Декларации за съответствие могат да бъдат изискани на следния адрес:

**GROHE Deutschland Vertriebs GmbH**

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

### Електроонтаж



Свързването с електрическата инсталация е разрешено само от специалист-електротехник! Трябва да се спазват наредбите IEC 60364-7-701 (съгласно VDE 0100 част 701), както и всички национални и местни разпоредби!

### Монтаж



**Подготовка**, виж страница 1-2.

**Водопроводната система преди и след монтаж да се промие основно** (придържайте се към EN 806), виж фиг. [1]!



**Монтаж и свързване**, виж фиг. [2] - [11].

Обърнете внимание на чертежа с размерите.

**Свържете дюзите за мъгла към водопровода за студена вода**, виж страница 1.

Пуснете студената и топлата вода и проверете връзките за теч.



### Техническо обслужване

**Задействайте и почиствайте дюзите за мъгла периодично!** 5 години гаранция за функционирането на дюзите -SpeedClean.

С помощта на дюзите SpeedClean, които трябва редовно да се почистват, отлагания от варовик по струйника се отстраняват лесно чрез избърсване с ръка.



### Резервни части

виж страница 16 (\* = Специални части).

### Поддръжка

Указания за поддръжка можете да намерите в приложените инструкции за поддръжка.



**Мăркус.** Enne paigaldamist lugege läbi juhtimisseadme (A) paigaldusjuhisi. See sisaldab olulist teavet ohutu ja asjatundliku paigalduse kohta, võttes arvesse teisi mooduleid.

### Ohutusteave



Vältige kahjustatud ühenduskaablist tulenevat ohtu. Kahjustatud ühenduskaabli peab tootja või tootja klienditeenindus või piisava kvalifikatsiooniga isik välja vahetama.

• Segistit tohib paigaldada ainult külmumiskindlatesse ruumidesse.

- Pistikühendust **ei tohi** puhastamisel vahetult ega kaudselt veega märjaks pritsida.
- **Tähelepanu!** Otsene valgus võib silmi kahjustada. Silmakahjustuse vältimiseks ärge vaadake otse valgusallikasse.

### Kasutusala/funktsioon

- Valgustusega peadušš vannide ja duššide valgustamiseks.

### Tehnilised andmed

- Võimsus/Valgusti: 6 W
- Toitepinge: 12 V DC
- Temperatuur: 0–60 °C
- Õhuniiskus: 100%

### Kasutusluba ja vastavus



Käesolev toode vastab kohaldatavates EL-i direktiivides kehtestatud nõuetele.

Vastavustunnistusi võib vajadusel küsida järgmiselt aadressilt:

**GROHE Deutschland Vertriebs GmbH**

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

### Elektripaigaldustööd



Elektriinstallatsiooni tohib teostada ainult kvalifitseeritud elektrimontöör! Seejuures tuleb järgida IEC 60364-7-701 norme (vastavalt VDE 0100 osale 701) ning kõiki riiklikke ja kohalikke eeskirju!

### Paigaldamine



**Eeltööd**, vt lk 1-2.

**Loputage torudesüsteemi põhjalikult enne ja pärast paigaldamist** (vastavalt EN 806), vt joonist [1]!



**Paigaldamine ja ühendamine**, vt joonis [2] - [11].

Järgige asuvat tehnilist joonist.

**Ühendage udu otsikud külmaveetoruga**, vt lk 1.

Avage külma ja kuuma vee juurdevool ja veenduge, et ühenduskohad ei leki!



### Tehniline hooldus

**Kasutage ja puhastage uduotsikuid regulaarselt!**

SpeedClean-düüsidel on 5-aastane garantii.

SpeedClean-düüside kaudu, mida tuleb korrapäraselt puhastada, saab duššipihustilt lubjasetet eemaldada lihtsa ülepühkimise teel.



### Tagavaraosad

Vt lk 16 (\* = Eriosad).

### Hooldamine

Hooldusjuhised on toodud kaasasolevas hooldusjuhendis.



**Norāde:** pirms uzstādīšanas izlasiet vadības ierīces (A) montāžas instrukciju. Tajā ir norādīta svarīga informācija par drošu un profesionālu uzstādīšanu kopā ar citiem moduļiem.

### Informācija par drošību



Novērsiet apdraudējumu, ko var radīt bojāts pieslēguma kabelis. Ja pieslēguma kabelis ir bojāts, tas ir jānomaina ražotājam, tā klientu centra pārstāvim vai līdzvērtīgi kvalificētai personai.

• Ierīci drīkst uzstādīt tikai pret salu aizsargātās telpās.

- Tīrīšanas laikā spraudni **nedrīkst** tieši vai netieši apsmidzināt ar ūdeni.
- **Uzmanību!** Var tikt traumētas acis tieša gaismas starojuma dēļ. Lai novērstu acu traumas, neskatieties tieši gaismas avotā.


### Lietojums/darbība

- Augšējā duša ar integrētiem gaismekļiem vannu un dušu apgaismošanai.

### Tehniskie parametri

- Jauda/Lampa: 6 W
- Sprieguma padeve: 12 V līdzstrāvas
- Temperatūra: 0–60 °C
- Gaisa mitrums: 100%

## Atļauja un atbilstība



Produkts atbilst saistošajām ES vadlīniju prasībām.

Atbilstības apliecinājumus varat pieprasīt, rakstot uz adresi:

**GROHE Deutschland Vertriebs GmbH**

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica, Vācija

## Elektroinstalācija



Elektroinstalācijas darbus drīkst veikt tikai profesionāls elektroinstalators. Turklāt jāievēro noteikumi saskaņā ar standartu IEC 60364-7-701 (atbilst VDE 0100, 701. daļai), kā arī visi valsts un vietējie noteikumi.

## Uzstādīšana



**Sagatavošana**, skat 1-2 lapu.

**Rūpīgi izskalojiet cauruļvadu sistēmu pirms un pēc instalācijas** (ievērojiet EN 806), skatiet [1.] attēlu!



**Montāža un savienošana**, skatiet [2.] - [11.] attēlu.

Ievērot zīmējuma mērogu.

**Izsmidzināšanas sprauslas jāpieslēdz aukstā ūdens padevei**, skatiet 1.

Atveriet aukstā un siltā ūdens padevi un pārbaudiet pieslēgumu blīvumu.



## Tehniskā apkope

**Regulāri darbiniet un tīriet izsmidzināšanas sprauslas.**

Nemainīgajai SpeedClean sprauslu funkcijai ir 5 gadu garantija.

Kaļķu nogulsņumus no strūklas veidotāja var viegli notīrīt, paberzējot

Speed Clean sprauslas, kas regulāri jātīra.



## Rezerves daļas

Skatiet 16 lapu (\* = Papildaprīkojums).

## Kopšana

Norādījumi šīs iekārtas kopšanai atrodami pievienotajā apkopes instrukcijā.



**Pastaba:** pirms imdamiesi ierīgo darbu, perskaitykite valdymo rankenėlės (A) montavimo instrukciją. Šioje instrukcijoje pateikta svarbi informacija apie saugų ir kvalifikuotą montavimą su kitais moduliais.

## Informācija apie saugu



Venkite pavojus dėl pažeisto prijungimo laido. Pažeistā prijungimo laida turi pakeisti gamintojas, jo klientu aptarnavimo tarnybos atstovas arba atitinkamā kvalifikacijā turintis asmuo.

• Montuoti galima tik šildomose patalpose.

- Valant kištukinę jungtį, **negalima** jos tiesiogiai arba netiesiogiai apipirkšti vandeniu.
- **Dēmesio!** Pavojus susižeisti akis dėl tiesioginēs šviesos. Kad išvengtumēte akių pažeidimū, nežiūrēkite tiesiai į šviesos šaltinī.

## Naudojimo sritis / funkcija

- Viršutinis dušas su integruotomis lempuētēm, skirtomis vonios kambariams ir dušams apšviesti.

## Techniniai duomenys

- Galia/Lempa 6 W
- Maitinimo įtampa 12 V DC
- Temperatūra 0–60 °C
- Oro drėgmė 100%

## Leidimas eksploatuoti ir atitiktis

Šis gaminys atitinka taikytinus ES direktyvų reikalavimus.

Jei norite gauti atitikties deklarācijas, kreipkitēs šiuo adresu:

**GROHE Deutschland Vertriebs GmbH**

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

## Elektros instaliacija



Elektros instaliacijos darbus gali atlikti tik atitinkamā kvalifikacijā turintis elektrotechnikos specialistas! Būtina laikytis IEC 60364-7-701 (atitinkamai VDE 0100, 701 dalies), taip pat visū nacionalinū ir vietos taisykliū!

## Įrengimas



**Pasirengimas**, žr. 1-2 puslapį.

**Vamzdžius gerai išplaukite prieš montavimą ir po to** (vadovaukitēs EN 806), žr. [1]!



**Montavimas ir prijungimas**, žr. [2] - [11] pav.

Atkreipkite dėmesį esantį brėžinį.

**Garų purkštukus galima pritaisyti prie šalto vandens linijos**, žr. 1 puslapį.

Atsukite šalto bei karšto vandens sklendes ir patikrinkite, ar sandarios jungtys.



## Techninė priežiūra

**Garų purkštukus reguliariai įjunkite ir valykite!**

„SpeedClean“ purkštukams suteikiama 5 metų garantija.

„SpeedClean“ palengvina dušo, kurį reikia valyti reguliariai, priežiūrą.

Pakanka per dušo galvutės skylutes perbraukti ranka ir nuo jų nubyrēs susidariusios kalkiū nuosėdos.



## „Atsarginės dalys“

Žr. 16 puslapį (\* – specialūs priedai).

## Priežiūra

Nurodymai pateikti pridētoje priežiūros instrukcijoje.



**Indicaēie:** Įnaintea instalārii, citiēi manualul de montare al unitāēii de comandā (A). Acesta conēine informaēii importante pentru instalarea sigurā și corespunzātoare, împreunā cu alte module.

## Informāēii privind siguranēa



Evitaēi pericolele cauzate de cabluri de conexiune deteriorate. În caz de deteriorare, cablul de conexiune trebuie înlocuit de cātre producātor, de un atelier de service al acestuia sau de o persoanā cu calificare similarā.

• Instalarea trebuie realizatā numai în spaēii protejate împotriva îngheēului.

- La curāēare, ștecherelle **nu** trebuie stropite direct sau indirect cu apā.
- **Atenēie!** Pericol de accidentare la nivelul ochilor din cauza radiaēiei de luminā. Pentru evitarea afecēiunilor la nivelul ochilor, nu priviēi direct în sursa de luminā.

## Domeniul de utilizare/Funcēionarea

- Duș de cap cu lumini integrate pentru iluminarea băilō și dușurilor.

## Specificaēii tehnice

- Putere/lampā: 6 W
- Alimentare electricā: 12 V c.c.
- Temperaturā: 0–60 °C
- Umiditatea aerului: 100%

## Atestare și conformitate



Acest produs corespunde cerinēelor cuprinse în directivele CE aferente.

Declaraēiile de conformitate pot fi solicitate la urmātoarea adresā:

**GROHE Deutschland Vertriebs GmbH**

Zur Porta 9

D-32457 Porta Westfalica

## Instalaēia electricā



**Instalaēia electricā trebuie realizatā numai de un electrician calificat! Trebuie respectate prevederille IEC 60364-7-701 (corespunzātoare cu VDE 0100 partea 701) precum și toate reglementāriile naēionale și locale!**

## Instalarea



**Pregātire**, a se vedea pagina 1-2.

**Spālaēi temelnic sistemul de conducte înainte și dupā instalare** (Se va respecta norma EN 806), a se vedea fig. [1]!



**Montaj și racordare**, a se vedea fig. [2] - [11].

Se va avea în vedere desenul cu cote.

**Legāēi duzele de pulverizare la conducta de apā rece**, a se vedea pagina 1.

**Se deschide alimentarea cu apā rece și caldā și se verificā etanșeitatea racordurilor.**



## Întreēinere

**Aēionaēi periodic duzele de pulverizare și apoi curāēaēi!**

5 ani garanēie pentru funcēionarea stabilā a duzelōr SpeedClean.

Prin duzele cu spālare rapidā (SpeedClean), care trebuie sā fie curāēate regulat, pot fi înlāturate prin simplā frecare depunerille de piatrā de pe formatorul de jet.



## Piese de schimb

A se vedea pagina 16 (\* = accesorii speciale).

## Îngrijire

Indicaēiile de îngrijire se gādesc în instrucēiunile de îngrijire atașate.

**注意：**在安装之前，请阅读控制装置 (A) 的安装指南。其中包含有关在与其他组件组合安装时的安全性和专业性的重要信息。

## 安全说明



避免因连接线破损而产生危险。如果发现连接线破损，必须由制造商或其客户服务部门或具备同等资质的人员负责更换。

- 只能在无霜房间内安装。
- 清洁时，**不得**直接或间接地用水喷嘴插入式连接器。
- **重要事项：**灯光直射可能会对眼睛造成伤害。为避免对眼睛造成伤害，请不要直视光源。

## 应用 / 功能

- 用于浴室和淋浴室照明的带集成灯的头灯花洒。

## 技术参数

- 耗电量 / 灯: 6 瓦
- 电源: 12 伏直流电
- 温度: 0 – 60 摄氏度
- 空气湿度: 100%

## 认证与合规性



本产品符合欧盟相关规定的要求。

如需合规性声明，请向以下地址索取：  
**GROHE Deutschland Vertriebs GmbH**  
 Zur Porta 9  
 D-32457 Porta Westfalica

## 电气安装



电气安装工作只能由具备资质的电工执行。进行此项工作时，必须遵守 IEC 60364-7-701 标准的规定（与 VDE 0100 第 701 部分相对应），以及所有国家、地区和当地规定。

## 安装



**准备工作，** 参见 1-2。  
**安装前后务必彻底冲洗所有管件**（考虑到 EN 806），参见图 [1]。



**安装和连接，** 参见图 [2] - [11]。  
 请参见附上的三维示意图。  
**弥雾喷嘴保持与冷水管相连，** 参见页面 1。

打开冷热水供应管，检查连接的防水性。



**维护**  
**弥雾喷嘴必须定期进行使用与清洁。**  
 快速清洁 (SpeedClean) 喷嘴功能正常工作的保证期为 5 年。  
 由于采用快速清洁 (SpeedClean) 喷嘴（必须定期清洁），  
 喷雾器喷嘴上的钙质沉积可以用手指直接擦去。



**备件**  
 参见页面 16 (\* = 特殊配件)。

## 保养

有关保养说明，请参考附带的《保养指南》。

**Указание.** Перед установкой прочтите инструкцию по монтажу блока управления (A). В ней содержится важная информация о безопасной профессиональной установке блока в сочетании с дальнейшими модулями.

## Информация по технике безопасности



Не допускайте использования поврежденного соединительного провода. В случае повреждения соединительного провода его должен заменить производитель, сервисная служба производителя или специалист соответствующей квалификации.

- Установку разрешается производить только в защищенных от холода помещениях.
- При очистке **нельзя** допускать прямого или косвенного попадания брызг воды на штекерный разъем.
- **Внимание!** Попадание прямого света может привести к поражению глаз. Для предотвращения глазных травм избегайте прямого визуального контакта с источником света.

## Область применения/функция

- Верхний душ со встроенными светильниками для освещения ванн и душей.

## Технические данные

- Мощность/Светильник: 6 Вт
- Питающее напряжение: 12 В пост. тока
- Температура: 0–60 °C
- Влажность воздуха: 100%

## Допуск к эксплуатации и соответствие стандартам



Данное изделие удовлетворяет требованиям соответствующих директив ЕС.

Сертификаты соответствия можно запросить по указанному ниже адресу.  
**GROHE Deutschland Vertriebs GmbH**  
 Zur Porta 9  
 D-32457 Porta Westfalica

## Электропроводка



Прокладывать электропроводку имеет право только специалист-электрик! При этом следует соблюдать предписания международного стандарта по электро-технике IEC 60364-7-701 (соответствуют нормам Союза немецких электротехников VDE 0100, часть 701), а также все национальные и местные предписания!

## Установка



**Подготовка,** см. страница 1-2.  
**Перед установкой и после установки тщательно промыть систему трубопроводов** (соблюдать EN 806), см. рис. [1]!



**Монтаж и подсоединение,** см. рис. [2] - [11].  
 Учитывать данные на чертеже с размерами.

**Распыляющие насадки подключать к трубопроводу холодной воды,** см. страница 1.

**Открыть подачу холодной и горячей воды, проверить соединения на герметичность.**



**Техническое обслуживание**  
**Распыляющие насадки подлежат регулярному использованию и чистке!**  
 5 лет гарантии на безупречную работу быстро очищаемых форсунок с системой SpeedClean.

Благодаря форсункам быстрого очищения SpeedClean, которые необходимо периодически чистить, известковые отложения на формирователе струй удаляются простым вытиранием.



**Запчасти**  
 см. страница 16 (\* = специальные принадлежности).

## Уход

Указания по уходу приведены в прилагаемой инструкции по уходу.

Pure Freude an Wasser

**GROHE**  
WAVES

**D**  
& +49 571 3989 333  
impressum@grohe.de

**A**  
& +43 1 68060  
info-at@grohe.com

**AUS**  
**Argent Sydney**  
& +(02) 8394 5800  
**Argent Melbourne**  
& +(03) 9682 1231

**B**  
& +32 16 230660  
info.be@grohe.com

**BG**  
& +359 2 9719959  
grohe-bulgaria@grohe.com

**CAU**  
& +99 412 497 09 74  
info-az@grohe.com

**CDN**  
& +1 888 6447643  
info@grohe.ca

**CH**  
& +41 448777300  
info@grohe.ch

**CN**  
& +86 21 63758878

**CY**  
& +357 22 465200  
info@grome.com

**CZ**  
& +420 277 004 190  
grohe-cz@grohe.com

**DK**  
& +45 44 656800  
grohe@grohe.dk

**E**  
& +34 93 3368850  
grohe@grohe.es

**EST**  
& +372 6616354  
grohe@grohe.ee

**F**  
& +33 1 49972900  
marketing-fr@grohe.com

**FIN**  
& +358 10 8201100  
teknocalor@teknocalor.fi

**GB**  
& +44 871 200 3414  
info-uk@grohe.com

**GR**  
& +30 210 2712908  
nsapountzis@ath.forthnet.gr

**H**  
& +36 1 2388045  
info-hu@grohe.com

**HK**  
& +852 2969 7067  
info@grohe.hk

**I**  
& +39 2 959401  
info-it@grohe.com

**IND**  
& +91 124 4933000  
customercare.in@grohe.com

**IS**  
& +354 515 4000  
jonst@byko.is

**J**  
& +81 3 32989730  
info@grohe.co.jp

**KZ**  
& +7 727 311 07 39  
info-cac@grohe.com

**LT**  
& +372 6616354  
grohe@grohe.ee

**LV**  
& +372 6616354  
grohe@grohe.ee

**MAL**  
& +1 800 80 6570  
info-singapore@grohe.com

**N**  
& +47 22 072070  
grohe@grohe.no

**NL**  
& +31 79 3680133  
vragen-nl@grohe.com

**NZ**  
& +09/373 4324

**P**  
& +351 234 529620  
commercial-pt@grohe.com

**PL**  
& +48 22 5432640  
biuro@grohe.com.pl

**RI**  
& +62 21 2358 4751  
info-singapore@grohe.com

**RO**  
& +40 21 2125050  
info-ro@grohe.com

**ROK**  
& +82 2 559 0790  
info-singapore@grohe.com

**RP**  
& +63 2 8041617

**RUS**  
& +7 495 9819510  
info@grohe.ru

**S**  
& +46 771 141314  
grohe@grohe.se

**SGP**  
& +65 6 7385585  
info-singapore@grohe.com

**SK**  
& +420 277 004 190  
grohe-cz@grohe.com

**T**  
& +66 2610 3685  
info-singapore@grohe.com

**TR**  
& +90 216 441 23 70  
GroheTurkey@grome.com

**UA**  
& +38 44 5375273  
info-ua@grohe.com

**USA**  
& +1 800 4447643  
us-customerservice@grohe.com

**VN**  
& +84 8 5413 6840  
info-singapore@grohe.com

**AL** **BiH** **HR** **KS**  
**ME** **MK** **SLO** **SRB**  
& +385 1 2911470  
adria-hr@grohe.com

**Eastern Mediterranean,  
Middle East - Africa  
Area Sales Office:**  
& +357 22 465200  
info@grome.com

**IR** **OM** **UAE** **YEM**  
& +971 4 3318070  
grohedubai@grome.com

**Far East Area Sales Office:**  
& +65 6311 3600  
info@grohe.com.sg