

SV

MONTERINGSANVISNING BADKAR DJUPVIK

Art.nr. BD1580SHD BD1580SVD BD1580NHD BD1580NVD
RSK.nr. 7303196 7303197 7303194 7303195



Monteringsanvisning Djupvik 20130408-2.0

Innehåll:

Installation av badkar med [J-panel](#), följ separata anvisningar på:

s. 2-3

[Inbyggnad](#) av badkar, följ separata anvisningar på:

s. 4

Sortiment Djupvik (inkl. paneler) & mått

s. 5

Skötselråd och övrig information

s. 6

MONTERINGSANVISNING

MED J-PANEL

Innehåll badkar:

1. Metallskena (2st)
2. Gängad stång M10/M12 (4st)
3. Mutter M10/M12 (12st)
4. Självborrande skruv 19mm (8st)
5. Ben 40mm (4st)
6. Fot till ben (4st)


Innehåll J-panel:

1. Clips till panel (6st)
2. Panelskruv 19mm (6st)
3. Lång panelkonsol (1st)
4. Kort panelkonsol (1st)
5. Magnetisk fästarrangering; magnetarm och metallbricka (2st)



Innehåll utloppssats:

1. Pop-up ventil (1st)
2. Utloppsrör (1st)
3. Vinkelkoppling (1st)

Fig. A




1. Innan installationen, kontrollera att badkaret inte har skadats under transporten.
2. Lägg en filt, matta eller liknande mjukt material på golvet för att förhindra att badkaret repas och placera försiktigt badkaret upp och ner på detta.
3. Montera fast metallskenorna (**fig. A1**) på undersidan av badkaret med de självborrande skruvarna (**fig. A2**). Placera dem så nära kanten som möjligt (för att undvika att badkaret tippar), dock ej närmare än **50mm** från kanten (**fig. A3**) och ej över utloppshålet.
4. Badkaret levereras med fötter och ben. Montera dessa (**fig. A4**). I samband med detta montera även panelkonsolerna. Skruva i magnetarmen i konsolen och placera metallbrickan på magneten. (**fig. A5**) Panelkonsolen fästs mellan metallskenan och muttern på den gängade stängen. Justera sedan benen till önskad höjd. Se till att den nedre muttern (låsmuttern) sitter på plats när badkaret placeras i vågrätt läge.
5. Montera nu fast clipsen i de förborrade hålen i badkarets underkant (**fig. A6**). Om clipsen fästs på annan plats än där det är förborrat så måste man förborra själv. Clipsen skall sticka ut **3-4mm** utanför badkarets kant (**fig. A7**). Vänd badkaret så att det står på sina fötter.

Fig. B**Fig. C****OBS!**



Illustrationen är ej identisk med den verkliga formen på badkaret men detta påverkar inte instruktionerna för monteringen.

B1. Magnetiska fästen

- Montera sedan panelen. Vi rekommenderar att skyddsplasten behålls på under installationen och tas bort först när panelen är färdigmonterad. Ta bort skyddsfilm från den dubbelhäftande tejp som sitter på metallbrickan och tryck sedan panelen mot denna (**fig. B1**). På så sätt placeras metallbrickan korrekt i förhållande till magneten.
- Placera den korta ändan av panelen mot badkaret. Skjut in panelen. Vid behov, använd ett platt föremål till att pressa ner clipsen. Se dock till att inte repa panelen eller badkaret. Fortsätt på samma sätt längsmed hela kortsidan. Gör på samma sätt längs med långsidan till dess att panelen är säkert fastmonterad med alla clips. Justera konsolerna om det behövs så att panelen hänger på rätt sätt, använd gärna ett vattenpass till detta (**fig. C**).

Fig. D

- Ta bort panelen och justera fötterna så att badkaret står stadigt på golvet och att inte gungar. Kontrollera att badkaret är horisontellt med hjälp av ett vattenpass (**fig. D**) och i rätt läge innan låsmuttern på badkarsbenet dras åt (**fig. A4**).

Fig. E**Fig. E**

- Montera fast utloppssatsen, dvs pop-up ventil (**fig. E**), vinkelkoppling och utloppsrör (**fig. F**) i badkaret och anslut till avloppet. Fyll sedan badkaret med vatten och kontrollera att inga anslutningar läcker.
- Tappa ur vattnet innan du monterar på panelen igen.

MONTERINGSANVISNING

INBYGGNAD

Innehåll badkar:

1. Metallskena (2st)
2. Gängad stång M10/M12 (4st)
3. Mutter M10/M12 (12st)
4. Självborrande skruv 19mm (8st)
5. Ben 40mm (4st)
6. Fot till ben (4st)

Innehåll utloppssats:

1. Pop-up ventil (1st)
2. Utloppsrör (1st)
3. Vinkelkoppling (1st)

Fig. A





Fig. B



1. Innan installationen, kontrollera att badkaret inte har skadats under transporten.
2. Lägg en filt, matta eller liknande mjukt material på golvet för att förhindra att badkaret repas och placera försiktigt badkaret upp och ner på detta.
3. Montera fast metallskenorna (**fig. A1**) på undersidan av badkaret med de självborrande skruvarna (**fig. A2**). Placera dem så nära kanten som möjligt (för att undvika att badkaret tippar), dock ej närmare än 50mm från kanten (**fig. A3**) och ej över utloppshålet.
4. Badkaret levereras med fötter och ben. Montera dessa (**fig. A4**). Justera sedan benen till önskad höjd. Se till att den nedre muttern (låsmuttern) sitter på plats när badkaret placeras i vågrätt läge. Vänd badkaret. Justera ev. fötterna så att badkaret står stadigt på golvet och att inte gungar.
5. Montera fast utloppssatsen, dvs pop-up ventil, vinkelkoppling och utloppsrör (se **fig. E & F** på sida 3) i badkaret och anslut till avloppet. Fyll sedan badkaret med vatten och kontrollera att inga anslutningar läcker.
6. Nu är badkaret klart för att byggas in. **OBS!** Tänk på att göra en lucka så att avloppet kan nås i händelse av eventuella stopp.
7. Ta bort den resterande skyddsfilm från badkaret, fyll badkaret med vatten och täta med silikon runt badkaret vid behov. Låt vattnet stå i badkaret under 24 timmar så att silikonet kan härda i rätt läge under vattentyngd (**fig. B**).
8. Tappa ur vattnet ur badkaret. Täta fogarna på framsidan och gaveln av badkaret med silikon.


SORTIMENT & MÅTT

| Produkt | Art.nr. | Mått (LxB) mm | Passar till | Material | Placering | Rygglutning | Totalhöjd mm | Baddjup mm | Volym (liter) |
|-------------|-----------|---------------|------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|--------------|------------|---------------|
| Badkar | BD1580SHD | 1500x800 | | Vit Standard-akryl | Höger | Dubbel | 620 | 500 | 242 |
| Badkar | BD1580SVD | 1500x800 | | Vit Standard-akryl | Vänster | Dubbel | 620 | 500 | 242 |
| Badkar | BD1580NHD | 1500x800 | | Vit Nordurit® förstärkt akryl | Höger | Dubbel | 620 | 500 | 242 |
| Badkar | BD1580NVD | 1500x800 | | Vit Nordurit® förstärkt akryl | Vänster | Dubbel | 620 | 500 | 242 |
| J-panel | PJ1580NH | | Djupvik 1500x800 | Vit Nordurit® förstärkt | Höger | | | | |
| J-panel | PJ1580NV | | Djupvik 1500x800 | Vit Nordurit® förstärkt | Vänster | | | | |
| Badkarsvägg | DDBKK80 | | Djupvik 1500x800 | Kromprofil | Både höger och vänster | | 2020* | | |


*Totalhöjd inklusive badkar.

Översiktsbilder & mått:

Placering mot vägg: Höger



Placering mot vägg: Vänster



SKÖTSELRÅD & ÖVRIG INFORMATION

Skötsel av ditt badkar:

Genom att följa följande punkter så håller du ditt badkar fräscht i många år framöver:

- Varje gång efter användning ska badkaret sköljas med rent vatten eller vatten och flytande rengöringsmedel (läs noga under "Viktigt" nedan) för att inte skada ytan. Detta bör ske snarast efter användning då badkarsytan fortfarande är varm. Därigenom kan olösliga tvål-, fett- och smutsavlagringar som annars skulle härda på ytan avlägsnas lättare.
- I områden med hårt vatten bildas kalkavlagringar. Kalkavlagringar avlägsnas genom att rengöra badkaret efter användning med en mjuk svamp och flytande diskmedel i varmt vatten. Skölj sedan ordentligt med kallt vatten.
- Med jämna mellanrum bör ventil och utloppsrör rensas från eventuella föroreningar.

Badkaret ska inte vara kontinuerligt vattenfyllt utan ska tömmas efter varje bad. Då behövs ingen kemikaliebehandling av vattnet.

Viktigt:

- Använd EJ rengöringsmedel med slipeffekt.
- Använd EJ rengöringsmedel som innehåller blekmedel, etylalkohol eller ammoniak.
- Låt EJ badkaret komma i kontakt med nagellacksborttagningsmedel eller rengöringsmedel som innehåller aceton.
- Låt EJ badkaret komma i kontakt färgborttagningsmedel eller andra typer av skadliga lösningsmedel.

Övrig information:

Om du saknar någon information om badkaret, t ex mått och ritningar, besök gärna vår hemsida www.nordhem.se. Där hittar du produktblad som innehåller denna typ av information.



< Besök vår hemsida

NORDHEM VÄRME AB

Utängarna 26
SE - 417 48 Göteborg
Telefon: 031-23 25 27
Fax: 031-55 55 79
info@nordhem.se
www.nordhem.se