



duschset och blandare

## westerbergs porla

Komplett takdusch med termostatblandare, tvålköpp och runt duschhuvud. Termostatblandare med skållnings spärr och HeatProtection. Den unika konstruktionen förhindrar att du bränner dig på blandaren. Dushandtaget kan fritt rotera utan att slangen tvinnar sig. Duschhuvud är i metall. Blandaren är i mässing och med vred av metall.


Totalhöjd 1201 mm.

**Art. nr. 20030120** 150 cc

**Art. nr. 20030125** 160 cc

### vattentryck

Rekommenderat arbetstryck 50-800 kPa (0,5-8 bar).  
Testtryck 1600kPa (16 bar). Varmvatten min 50°C max 80°C. Kallvatten min 5° max 25°C.



### bra att veta

Vid köp av Porla takdusch i kombination med någon av våra duschhörn, montera blandaren på minst 1 meters höjd från golvet, då går duschdörrarna fritt under duschhuvudet

# duschset och blandare

## **westerbergs**

## **porla**



### **installation**

Vid nyinstallation, se till att ledningarna är renspolade innan blandaren installeras. Stäng av vattentillförseln under installationen. Anslut varmvatten på vänster sida och kallvatten på höger sida (sett från användaren).

**OBS vid felkoppling fungerar inte termostaten.**

### **funktion**

Vattenflödet regleras genom att skruva på det högra vredet. Observera att termostaten fungerar bäst vid fullt flöde. Temperaturen regleras med vänstra vredet. Ett skållskydd finns vid 38 grader. Önskar varmare vatten, tryck in knappen och vrid.

### **underhåll, rengöring och skötsel**

Den keramiska insatsen är självmörjande och underhållsfri. Tillsätt aldrig något fett, silikon eller liknande i insatsen. Vid eventuella fel skall alltid insatsen bytas ut. Använd en mjuk trasa för att torka rent utsidan av blandaren. Tillsätt eventuellt tvållösning, då undviker man kalkfläckar från vattnet. Använd aldrig kemiska tvättmedel, syrabaserade eller på annat sätt aggressiva lösningar, ej heller stålull eller liknande produkter som kan repa ytan. Svåra kalkfläckar tas bort med ättika. Våra duschhuvud har en antikalkfunktion som gör att du enkelt tar bort kalk genom att dra fingrarna över gummimunstycket.