

# Trekkrunner™

*Löpband TR4400*

---

*Bruksanvisning*





**Specialtips:**


1. Före installation och användning, läs igenom bruksanvisningen noggrant.
2. Spara bruksanvisningen för framtida referens.



## I. VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER



|  |               |  |               |
|--|---------------|--|---------------|
|  <b>MINIMUN<br/>USER<br/>HEIGHT</b> | <b>140 cm</b> |  <b>MAX<br/>USER<br/>WEIGHT</b> | <b>130 kg</b> |
|--|---------------|--|---------------|



### **VARNING!**

SÄKERHETSBANDET HAR EN MAGNET ATT SÄTTA FAST PÅ SKÄRMEN. I ÄNDEN AV BANDET SITTER EN KLÄMMA SOM SKA FÄSTAS I KLÄDERNA. LÖPBANDET KOMMER ENDAST ATT FUNGERA OM SÄKERHETSBANDET SITTER FAST PÅ SKÄRMEN. DETTA ÄR VIKTIGT.

RÄTT SMÖRJNING AV LÖPBANDET MED SILIKONOLJA ELLER TEFLON ÄR MYCKET VIKTIGT. SMÖRJNINGEN MÅSTE UTFÖRAS REGELBUNDET, HUR OFTA BEROR PÅ ANVÄNDNINGSFREKVENSEN. SMÖRJ ÄVEN FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN.

DU MÅSTE SPARA ORIGINALFÖRPACKNINGEN OCH SKYDDSMATERIALET, KVITTOT, BRUKSANVISNINGEN OCH ALLA DELAR SOM INGICK I LEVERANSEN, UNDER GARANTIPERIODENS GILTIGHETSTID.

För att minska risken för att drabbas av allvarliga skador, läs noggrant igenom varningarna och anvisningarna om hur löpbandet ska användas, innan du börjar använda det.

**Trekkrunner** tar inte ansvar för skador på person eller föremål som kan uppstå som en följd av användningen av den här produkten.

1-Innan du påbörjar något träningsprogram, konsultera din läkare. Detta är särskilt viktigt om du är äldre än 35 år, om du har hälsoproblem eller är gravid.

2-Ägaren måste försäkra sig om att alla användare har blivit informerade om varningarna i anvisningen.

3-Använd utrustningen så som anges i bruksanvisningen.

**4-Förvara löpbandet i ett slutet rum, där det inte utsätts för damm eller fukt. Förvara det inte i garage, trädgårdsförråd eller nära vatten. Om utrustningen utsätts för fukt, damm eller vatten kan det orsaka att den inte fungerar som den ska och göra garantin ogiltig.**

5-Placera löpbandet på ett jämnt underlag. Om underlaget är ojämnt, kan det påverka funktionen. På en del modeller kan nivån regleras för att löpbandet ska stå jämnt. Titta i bruksanvisningen vad som gäller för ditt löpband.

6-Löpbandet måste placeras i ett ventilerat utrymme. Använd det inte i utrymmen där det finns sprayer eller syrgasbehållare. Luften du andas in kan påverkas och orsaka en olycka.

7-Håll barn under 12 år och djur borta från utrustningen. Håll säkerhetsavstånden.

**8-Kontrollera maxvikten för din utrustning i bruksanvisningen. Om maxvikten överskrids, kan det leda till funktionsfel i operativsystemet, något som inte täcks av garantin.**

9-Bär lämpliga kläder och skor. Bär inte löst sittande kläder som kan fastna i utrustningen.

10-Om löpbandet ansluts till elnätet, se till att elsladden och kontakten är i god kondition. Anslut endast löpbandet om uttaget är jordat, annars kan det orsaka skador på utrustningen eller på huset i fråga, något som inte täcks av garantin. Elsladdar får inte komma i kontakt med varma ytor.

11-Om löpbandet är batteridrivet, kontrollera och säkerställ att batterierna är tillräckligt laddade så att skärmen fungerar ordentligt.

12-Om ditt löpband är utrustat med ett säkerhetsband, lär dig hur det fungerar innan du börjar använda löpbandet. Säkerhetsbandet har en magnet att sätta fast på skärmen. I änden av bandet sitter en klämma som ska fästas i kläderna. Löpbandet kommer endast att fungera om säkerhetsbandet sitter fast på skärmen. **DETTA ÄR VIKTIGT.**

13-Om ditt löpband ska anslutas till elnätet, starta det inte medan du står på löpbandet. Motorn överbelastas onödigt mycket då. Rätt sätt är istället att du ställer dig med ett ben på vardera sidan om löpbandet, och går upp på det först efter att det har startat.

14-Om ditt löpband är elnätsanslutet, kontrollera maxhastigheten för din egen säkerhets skull. Bäst är att gradvis justera hastigheten för att undvika plötsliga förändringar.

**15-Om ditt löpband är elnätsanslutet, lämna aldrig utrustningen utan tillsyn medan den är igång. Ta bort säkerhetsbandet, vrid ON-knappen till OFF-läget och dra ut kontakten.**

16-Om ditt löpband är försett med en pulsmätare, vet du förmodligen att det inte är ett medicinskt instrument. Det är till som en hjälpfunktion vid träningen och läser av tendenserna i hjärtfrekvensen. En del faktorer kan påverka riktigheten i pulsmätningen, som t.ex. användarens rörelser.

17-Löpbandet tar inte upp särskilt mycket plats, eftersom det kan fällas ihop. När det är hopfällt, se till att det är ordentligt låst via låsmekanismen (antingen ett lås eller en hydraulisk motor). Försök inte flytta på löpbandet eller fälla ihop det om du är osäker på låsmekanismen. Skador som annars kan inträffa täcks inte av garantin.

**18-Kontrollera och spänn alla skruvar regelbundet, eftersom vibrationerna under användningen av utrustningen kan göra att skruvar och muttrar lossnar. Skador som uppkommer på grund av bristande underhåll täcks inte av garantin.**

19-Rätt smörjning av löpbandet med silikonolja eller teflon är **MYCKET VIKTIGT**. Smörjningen måste utföras regelbundet, hur ofta beror på användningsfrekvensen. Smörj även före första användningen. Gör såhär: dra ut kontakten (om löpbandet är elnätsanslutet), lyft upp löpmattan på den ena sidan och applicera oljan under löpmattan. Upprepa på den andra sidan. Sätt i kontakten igen (om löpbandet är elnätsanslutet) och vrid den röda ON-knappen till rätt läge (1), sätt fast säkerhetsbandet och låt löpbandet gå några minuter utan last. Upprepa regelbundet.

**20-Två personer krävs för att ta ut utrustningen ur förpackningen. Annars kan den få skador, som inte täcks av garantin om de har uppstått under detta moment.**

21-Inga främmande föremål får falla ner i spåren.

22-Om löpbandet är elnätsanslutet, dra alltid ut kontakten ur vägguttaget innan du rengör löpbandet, efter avslutad träning och innan du utför något underhåll på utrustningen.

23-Det här löpbandet är avsett för hemmabruk inomhus – inte för något professionellt syfte eller utomhus.

24-Starta med uppvärmning inkl. stretchövningar före träningen och stretchövningar efter träningen för att undvika skador.

25-Drick vatten före, under och efter träningen.

26-Om du känner av smärtor eller yrsel under träningen: **AVBRYT OMEDELBART.**

27-

28-Tillbehören kan skilja sig åt mellan de olika modellerna.

29-Utrustningen innehåller elektronik och får av miljöhänsyn under inga omständigheter avyttras vid kommunala avfallsstationer, utan ska lämnas på en återvinningscentral. Kontakta din kommun för mer information.

30-Om du skulle behöva teknisk hjälp eller rådgivning vid monteringen, är du välkommen att kontakta oss.

**DU MÅSTE HA KVITTOT TILL HANDS FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL DENNA SERVICE**

**SPARA DESSA ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA REFERENS**

## II. VIKTIGA TEKNISKA FUNKTIONER

















|                     |  |
|---------------------|--|
| Inspänning          | 230 V ±10 %  |
| Frekvens            | 50/60 Hz   |
| Löpyta              | 1400 x 450 mm  |
| Funktion            | Tid, hastighet, distans, kalorier, puls, MP3-ingång, Bluetooth-app |
| Hastighetsområde    | 1–18km/tim   |
| Lutning             | 0–15 % auto-lutning  |
| Användarens maxvikt | 130 kg   |
| Effekt              | 3,0 hk   |

### III. MONTERING




**OBS! TVÅ PERSONER KRÄVS VID MONTERINGEN**

|   |  |     |   |  |     |
|---|--|-----|---|--|-----|
| Basdelen  | Namn   |     | St.   |  |     |
|   | 1. Grundram  |     | 1 set   |  |     |
|   | 2. Plastskydd  |     | 1 par   |  |     |
|  1. Grundram |  |     |  2. Plastskydd |  |     |
| Nr.   | Beslag   | St. | Nr.   | Beslag   | St. |
| 1   |  M8*20            | 4   | 7   |  6 mm insexnyckel | 1   |
| 2   |  M8*55            | 2   | 8   |  Universalverktyg | 1   |
| 3   |  ST4*15           | 2   | 9   |  Silikonolja      | 1   |
| 4   |  M8 mutter        | 2   | 10  |  Bruksanvisning   | 1   |
| 5   |  Planbricka       | 6   | 11  |  MP3-sladd        | 1   |
| 6   |  5 mm insexnyckel | 1   | 12  |  Säkerhetsband    | 1   |


## STEG 1

1. Ta ut utrustningen ur paketet. För detta krävs 2 personer. Placera utrustningen försiktigt på ett jämnt underlag och placera de andra monteringsdelarna intill den.
2. Lyft upp rambenen och den elektroniska mätaren så som bilden visar (var noga med att inte klämma signalkabeln).
3. En person håller i mätaren, och den andra personen sätter i 2 st. **M8\*20**- och 2 st. **M8X55**-skruvar med **PLANBRICKOR** i rambenen och spänner åt skruvarna.




## STEG 2

Använd 2 st. **M8\*20**-skruvar och **PLANBRICKOR** för att skruva ihop vänster och höger ramben med mätaren.




### STEG 3

Använd 2 st. ST4X15-skrivar för att fästa plastskyddet nedtill på rambenen.



## IV. TRÄNINGSGUIDE



**OBS!** Innan du börjar använda detta eller något annat träningsprogram, konsultera din läkare. Detta är särskilt viktigt om du är äldre än 35 år eller om du har hälsoproblem.

Om ditt löpband är försett med en pulsmätare, kom ihåg att det inte är ett medicinskt instrument. Flera faktorer kan påverka riktigheten i pulsmätningen. Pulsmätaren är bara till som en hjälp under träningen och läser av tendenserna i hjärtfrekvensen.

### UPPVÄRMNINGSOVNINGAR:

**UPPVÄRMNING:** Börja med att stretcha och försiktigt aktivera musklerna i 5–10 minuter. Uppvärmningen ökar kroppstemperaturen, pulsen och sätter igång blodflödet i kroppen så att du är redo inför träningen.

**LÖPBANDSTRÄNING:** Träna på löpbandet i 20–30 minuter på din pulsnivå (håll dig inte på din pulsnivå mer än i 20 minuter under de första veckorna av träningsprogrammet). Andas regelbundet och djupt under träningen (håll aldrig andan).

**NEDVARVNING:** Avsluta med stretchövningar i 5–10 minuter. Stretching ökar flexibiliteten i dina muskler och hjälper till att förhindra skador orsakade av träningen.

**TRÄNINGSFREKVENNS:** För att komma i form eller öka din kondition, genomför 3 träningspass i veckan med 1 dags vila mellan träningarna. Efter ett par månaders regelbunden träning kommer du att kunna genomföra upp till 5 kompletta träningspass i veckan.




# V. ANVÄNDNINGEN AV LÖPBANDET


## HUR DU FÄLLER IHOP OCH FLYTTAR LÖPBANDET




## DATOR




## BRUKSANVISNING




## MODE



## PROGRAM




# MP3-MUSIK



| Program |           | Tid |   | Tidsinställning/16 = tid för varje avsnitt |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---------|-----------|-----|---|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|         |           | 1   | 2 | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| P1      | HASTIGHET | 4   | 6 | 6  | 6  | 10 | 10 | 6  | 6  | 6  | 4  | 4  | 2  | 6  | 6  | 4  | 4  |
| P2      | HASTIGHET | 2   | 2 | 8  | 2  | 2  | 8  | 8  | 12 | 4  | 4  | 12 | 4  | 4  | 12 | 4  | 2  |
| P3      | HASTIGHET | 2   | 4 | 8  | 8  | 4  | 4  | 8  | 8  | 10 | 10 | 12 | 4  | 4  | 8  | 4  | 4  |
| P4      | HASTIGHET | 4   | 6 | 6  | 6  | 12 | 12 | 12 | 12 | 6  | 6  | 4  | 4  | 4  | 6  | 6  | 2  |
| P5      | HASTIGHET | 2   | 4 | 6  | 12 | 12 | 12 | 4  | 4  | 4  | 4  | 12 | 12 | 12 | 6  | 4  | 2  |
| P6      | HASTIGHET | 4   | 4 | 6  | 6  | 6  | 6  | 8  | 8  | 6  | 6  | 8  | 8  | 6  | 8  | 6  | 4  |
| P7      | HASTIGHET | 4   | 8 | 8  | 8  | 8  | 4  | 4  | 12 | 12 | 4  | 4  | 8  | 8  | 4  | 4  | 2  |
| P8      | HASTIGHET | 2   | 2 | 6  | 6  | 6  | 8  | 8  | 10 | 10 | 12 | 8  | 6  | 6  | 6  | 4  | 4  |
| P9      | HASTIGHET | 2   | 4 | 8  | 10 | 2  | 4  | 8  | 10 | 2  | 4  | 10 | 2  | 4  | 10 | 4  | 2  |
| P10     | HASTIGHET | 4   | 6 | 6  | 8  | 8  | 8  | 10 | 10 | 10 | 8  | 8  | 6  | 8  | 6  | 4  | 4  |
| P11     | HASTIGHET | 4   | 6 | 6  | 8  | 8  | 8  | 6  | 8  | 6  | 8  | 6  | 10 | 6  | 10 | 8  | 4  |
| P12     | HASTIGHET | 4   | 6 | 8  | 10 | 8  | 6  | 4  | 6  | 8  | 12 | 8  | 6  | 8  | 12 | 12 | 6  |

**Bilaga 1: Träningsprogrammen P1–P12**

## TEST KROPPSKONSTITUTION




|    |       |            |             |
|----|-------|------------|-------------|
| 01 | Kön   | 01 M       | 02 K        |
| 02 | Ålder | 10-----99  |             |
| 03 | Längd | 100----240 |             |
| 04 | Vikt  | 20-----160 |             |
| 05 | FETT  | ≤19        | Undervikt   |
|    | FETT  | =(20---25) | Normal vikt |
|    | FETT  | =(25---29) | Övervikt    |
|    | FETT  | ≥30        | Fetma       |


## APP GFIT



## VI. UNDERHÅLL



Denna produkt måste vara jordad.  
Om elsladden är skadad, måste den bytas ut till en ny sladd som rekommenderas av tillverkaren.



Trassla inte ihop elladden

## REGELBUNDET UNDERHÅLL AV LÖPBANDET


- **FÖRVARING:** Förvara löpbandet i ett slutet rum, där det inte utsätts för damm eller fukt. Förvara det inte i ett garage, i något trädgårdsförråd eller nära vatten. Fukt, damm och vatten kan skada löpbandet och påverka funktionen.
- **ELSLADD:** Kontrollera att sladden och kontakten är i ett perfekt tillstånd. Elsladdar får inte komma i kontakt med varma ytor.
- **SKRUVAR OCH ANSLUTNINGAR:** Kontrollera och spänn alla skruvar regelbundet, eftersom vibrationerna under användningen kan göra att skruvar och muttrar lossnar.

**SMÖRJNING:** Rätt smörjning av löpbandet med silikonolja eller teflon är mycket viktigt.

Smörjningen måste utföras regelbundet, hur ofta beror på användningsfrekvensen.



Smörj också före första användningen.

Det finns ett hål i motorkåpan för oljan. När du har startat löpbandet, ändra till den högsta hastigheten, håll sen i oljan i hålet, så sprids oljan från löpbandets mitt.




|                  |                |
|------------------|----------------|
| < 3 timmar/vecka | varannan månad |
| 4–7 timmar/vecka | varje månad    |
| > 8 timmar/vecka | var 14:e dag   |

# JUSTERA OCH SPÄNNA LÖPBANDET




LEFT BOLT RIGHT BOLT

- JUSTERA LÖPBANDET:** Löpbandet kan flytta sig så att det inte sitter rakt. Om löpbandet har flyttat sig åt vänster, starta löpbandet och öka hastigheten till ca 3 km/tim. Använd 6 mm insexnyckeln för att vrida den vänstra skruven medurs, eller den högra skruven moturs. Spänn inte löpbandet alltför hårt, du måste kunna gå på det. Upprepa tills löpbandet sitter rakt.





Om avvikelsen är åt vänster, justera skruven på vänster sida medurs, eller skruven på höger sida moturs.




Om avvikelsen är åt höger, justera skruven på höger sida medurs, eller skruven på vänster sida moturs.

- SPÄNNA LÖPBANDET (om löpbandet slirar när du går på det):** Starta löpbandet och öka hastigheten till ca 3 km/tim. Använd 6 mm insexnyckeln, dra åt båda skruvarna 1/4 medurs. Löpbandet är spänt rätt om du kan lyfta upp det 5–7 cm på vardera sidan. Var försiktig och se till att löpbandet sitter rakt. Upprepa tills löpbandet är spänt rätt.




LEFT BOLT RIGHT BOLT



Om löpbandet slirar, använd 6 mm insexnyckeln, vrid bultarna på vardera sidan 1/4 medurs. Upprepa tills löpbandet är spänt rätt.


- SPÄNNA DRIVREM MEN:** Om drivremmen blir slapp efter en tids användning, måste du:
  - Öppna motorkåpan.
  - Använda 6 mm skruvnyckeln för att vrida justerskruven medurs.
 Upprepa tills drivremmen inte längre slirar.



Justerskruv

- **RENGÖRING:** Använd inte några slipande rengöringsmedel. En fuktad trasa räcker.
- **NIVÅREGLERING:** Om ditt löpband är utrustat med nivåregleringshjul, justera dem för att undvika vibrationer och fel som kan uppstå av dessa.
- **SPARA DESSA ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA REFERENS**

## VII. ÅTERVINNINGSGRUPP




Den här utrustningen innehåller elektronik och får inte avyttras vid kommunala avfallsstationer. Av miljöhänsyn måste utrustningen återvinnas i enlighet med gällande bestämmelser.

## VIII. FELSÖKNING:

| FELKOD                             | ORSAK   | LÖSNING   |
|------------------------------------|---|---|
| TOM SKÄRM                          | A) Ingen ström är ansluten                    | Anslut strömmen   |
|                                    | B) Motionsbandets strömbrytare är inte        | Slå på strömbrytaren  |
|                                    | C) Kretskort utan ström eller trasigt         | Tryck på överbelastningsskydd eller byt ut kretskortet          |
|                                    | D) Signalladden inte ansluten                 | Anslut signalladden eller byt till en ny                        |
|                                    | E) Datorn trasig                              | Byt till ny dator   |
|                                    | F) Bakgrundsbelysning trasig                  | Kontrollera sladden till bakgrundsbelysningen eller byt sladd   |
| SKÄRMEN VISAR INTE ALL INFORMATION | A) Skärmens IC-krets är inte helt införd      | För in IC-kretsen igen och löda om den eller byt ut den         |
|                                    | B) EMI-packningen sitter inte fast ordentligt | Montera skärmen på nytt   |
| GÅR OJÄMNT                         | A) Motstånd i körläget                        | Justera körläget eller applicera lite silikonolja               |
|                                    | B) Löpbandet är för spänt eller för löst      | Justera bandets spänning  |
|                                    | C) Kretskortets vridmoment är för stort eller | Justera vridmomentet till rätt läge                             |
| ---ELLER---<br>(ELLER E00/E07)     | A) Säkerhetsbandet sitter inte i              | Sätt i säkerhetsbandet  |
|                                    | B) Magneten sitter inte fast ordentligt       | Sätt magneten i rätt position                                   |
| E01/E13                            | A) Signalladden inte rätt ansluten            | Anslut signalladden igen  |
|                                    | B) Signalladden trasig                        | Byt till ny signalladd  |
|                                    | C) Signalladden trasig                        | Byt till ny dator   |
|                                    | D) Kretskortet sönder                         | Byt ut kretskortet  |
| E02                                | A) Motorsladden inte rätt ansluten, eller     | Anslut motorsladden igen eller byt ut motorn                    |
|                                    | B) IGBT-modul på kretskort trasig             | Byt ut kretskortet  |
|                                    | C) Inspänning för låg                         | Avbryt användningen av motionsbandet, konsultera elektriker     |
| E03                                | A) Hastighetssignalladden inte rätt ansluten, | Anslut hastighetssignalladden igen eller byt till ny sensortråd |
|                                    | B) Kretskortet sönder                         | Byt ut kretskortet  |
| E04                                | A) Motorsladden för lutningen inte rätt       | Anslut motorsladden för lutningen igen                          |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     | B) Motorn för lutningen trasig                 | Byt till ny motor för lutningen                             |
|     | C) Kretskortet trasigt                         | Byt ut kretskortet  |
| E05 | A) Överbelastning                              | Stäng av och starta om maskinen                             |
|     | B) Hinder i körläget                           | Justera körläget eller applicera lite silikonolja           |
|     | C) Kortslutning i motor                        | Byt till ny motor   |
|     | D) Kretskortet bränt                           | Byt ut kretskortet  |
| E06 | A) Motorsladden inte rätt ansluten             | Anslut motorsladden igen                                    |
|     | B) Motors krets öppen                          | Byt till ny motor   |
|     | C) Motorn går på tomgång                       | Sätt ihop igen och testa                                    |
| E08 | A) Lagringens IC-krets inte rätt införd        | För in IC-kretsen igen och var uppmärksam på pinnarna       |
|     | B) Lagringens IC-krets trasig, eller kretskort | Bytt till ny IC-krets eller byt till nytt kretskort         |
| E09 | A) Maskinens ram står inte jämnt på golvet     | Placera den jämnt på golvet                                 |
|     | B) Kretskortet sönder                          | Byt ut kretskortet  |
| E10 | A) Kretskortets vridmoment för stort           | Justera vridmomentet till rätt läge                         |
|     | B) Kortslutning i motor                        | Byt till ny motor   |
|     | B) Hinder i körläget                           | Justera körläget eller applicera lite silikonolja           |
| E11 | Inspänning för hög                             | Avbryt användningen av motionsbandet, konsultera elektriker |
| E14 | Inspänning för låg                             | Avbryt användningen av motionsbandet, konsultera elektriker |



**Rätt smörjning av löpbandet med silikonolja eller teflon är MYCKET VIKTIGT. SMÖRJNINGEN MÅSTE UTFÖRAS REGELBUNDET, OCH ÄVEN FÖRSTA ANVÄNDNINGEN.**

**DU MÅSTE SPARA ORIGINALFÖRPACKNINGEN OCH SKYDDSMATERIALET SOM SATT RUNT PRODUKTEN, KÖPKVITTOT, BRUKSANVISNINGEN OCH ALLA DELAR SOM INGICK I LEVERANSEN, UNDER GARANTIPERIODENS GILTIGHET**



**Konsumentkontakt**

Arc E-commerce AB

Box 3124

13603 Haninge

Sverige